

# ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

## ФЕН ДЛЯ ВОЛОССЯ

Модель: OR-HD012



### **Технічні параметри:**

Живлення: 220 – 240В

Частота: 50Гц

Потужність: 2000Вт

### **ВИКОРИСТАННЯ ПРИСТРОЮ**

1. Перевірте, щоб кнопка увімкнення/вимкнення фену стояла на позиції **0**. Всуňte вилку пристрою в розетку і натисніть кнопку увімкнення/вимкнення.
2. Встановіть кнопку увімкнення/вимкнення на позицію **2** і **III** для сушки волосся.
3. Встановіть кнопку увімкнення/вимкнення на позицію **2, III** або **1, I, II** для створення стилю зачіски.
4. Встановіть кнопку увімкнення/вимкнення на позицію **0**, витягніть вилку шнура живлення з розетки. Почекайте 10-15 хвилин, поки фен охолоне, перед тим, як вшати його настінний тримач.

### **Холодне повітря:**

За допомогою кнопки увімкнення/вимкнення Ви можете переривати процес подачі повітря, завдяки чому повітря буде змішаним, тобто міняти свою температуру.

### **ЗБЕРІГАННЯ ТА ДОГЛЯД**

Фен - це цілісний продукт без знімних і додаткових частин, тому він не вимагає додаткової сервісної підтримки. Уся інша сервісна підтримка (у разі поломки і т. д.) повинна проводитись **ТІЛЬКИ** в компетентному сервіс центрі. Не скручуйте, не перегинайте, не розтягуйте і не обмотуйте навколо корпусу фену шнур живлення. Якщо шнур якимсь чином скручений, випряміть його перед роботою фену. В той час, коли пристрій не використовується, його слід зберігати в сухому безпечному місці, подалі від дітей.

### **ВАЖЛИВІ ЗАСОБИ БЕЗПЕКИ**




**УВАГА!** Тримаєте цей пристрій подалі від води. Не використовуйте його біля води і ванних труб, душу, басейнів і подібних місць та конструкцій, що містять воду.

- 1) Перед експлуатацією уважно прочитайте інструкцію.
- 2) Завжди вимикайте пристрій після роботи з мережі.
- 3) Не використовуйте пристрій під час будь-яких ванних процедур.
- 4) Зберігаєте пристрій там, де він не впаде, не потрапить у ванну або раковину (інші вологі місця).
- 5) Не занурюйте і не впустіть фен у воду або іншу рідину. Якщо вже це відбулося, негайно від'єднаєте шнур живлення від розетки і у жодному випадку не намагайтеся дістати фен з води!

**УВАГА!** Щоб уникнути спалахів, ударів електрикою, пожежі або нанесення шкоди навколишньому середовищу:

1. Не залишайте пристрій без нагляду, поки він працює або увімкнений в мережу.
2. Будьте поряд і уважно спостерігайте, коли пристрій в руках у дітей або інвалідів, біля них або застосовується до них.
3. Використовуйте пристрій тільки за призначенням.
4. Якщо шнур пошкоджений, його повинні замінити виробник, працівник сервісного центру або компетентна в технічних питаннях людина.
5. Ніколи не використовуйте продукт, якщо він пошкоджений.
6. Шнур живлення не повинен знаходитися біля гарячих предметів. Не накручуйте шнур живлення навколо пристрою.
7. Не накривайте вентиляційні отвори пристрою якими-небудь предметами або тканинами, щоб він не перегрівся. Так само не кладіть його на м'які поверхні такі, як покривало ліжка.
8. Під час сну не залишайте пристрій увімкненим.
9. Ніколи не засовуйте в отвори пристрою будь-які сторонні предмети.
10. Не використовуйте фен поза приміщенням або в місцях, де розбризкані які-небудь аерозолі (спреї). Так само не використовуйте там, де є підвищена кількість кисню.
11. Не використовуйте з цим пристроєм подовжувач.
12. Не направляйте потік гарячого повітря в очі або на інші чутливі ділянки тіла.
13. Після роботи дайте пристрою охолонути і тільки потім кладіть його в місце зберігання.
14. Не кладіть пристрій ні на яку поверхню, поки він у режимі роботи.
15. Під час роботи з феном не тримайте голову на протязі.
16. Для додаткового захисту рекомендується встановити пристрій захисту від поразки електричним струмом в електромережі ванної кімнати, де використовуватиметься фен.

|   |  |
|---|--|
|  | <p>Цей напис означає, що продукт і його похідні не слід викидати разом із будь-якими відходами. Для запобігання можливому збитку навколишньому середовищу або здоров'ю людей від незбагненого викиду відходів, слід відповідально відноситися до їх переробки і зберігання, щоб підтримувати повторне використання матеріальних ресурсів. Якщо Ви вирішили викинути пристрій, будь ласка, використовуйте спеціальні поворотні і ощадні системи або зв'яжіться з продавцем/виробником продукту. Вони можуть узяти даний продукт на екологічно чисту і безпечну переробку.</p> |
|---|--|