

**ORION®**

## **ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

---

**СЭНДВИЧ-ТОСТЕР**  
**Модель: OR-SM02**  
**230В, 750Вт.**

**РУССКИЙ    RUS**



## **Уважаемые покупатели!**

### **Большое СПАСИБО Вам за покупку сэндвич-тостера ORION!**

Мы искренне верим в то, что в течение многих лет Вы будете получать истинное удовольствие от функций и возможностей этого изделия!

Перед началом эксплуатации, пожалуйста, внимательно прочитайте данную инструкцию, которая в простой и понятной форме содержит описание и объяснение всех функций и сохраните ее на будущее.

## **МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**

При использовании электрических приборов соблюдайте следующие правила безопасности.

1. Прочитайте инструкцию.
2. Перед использованием прибора проверьте, чтобы напряжение розетки совпадало с напряжением, указанным на приборе.
3. Не дотрагивайтесь до горячих поверхностей прибора.
4. Во избежание удара электрическим током не погружайте шнур, вилку или сам прибор в воду или другую жидкость.
5. Не оставляйте работающий прибор без наблюдения вблизи детей.
6. Устанавливайте прибор на плоскую поверхность, не допускайте расположения вблизи газовых плит или других горячих поверхностей.
7. Отключайте прибор от сети, если долго его не используете, а также перед чисткой. Перед чисткой прибора убедитесь, что он остыл.
8. Не пользуйтесь прибором, если поврежден шнур питания или штепсельная вилка, а также, если поврежден сам прибор. Отнесите его в сервисный центр для ремонта.
9. Не допускайте расположения провода на углу стола, а также его контакта с горячей поверхностью.
10. Не используйте прибор вне дома.
11. Используйте прибор только в целях, указанных в этой инструкции.
12. Сохраните эту инструкцию.
13. Для перемещения прибора не тяните за сетевой шнур.
14. Будьте особенно внимательны, если прибор используется детьми или людьми с ограниченными возможностями.
15. Не пользуйтесь прибором в сонном состоянии или в состоянии сильной усталости.
16. Используйте прибор только в бытовых целях.

## **ИСПОЛЬЗОВАНИЕ**

Перед первым использованием смажьте антипригарное покрытие маслом и прожарьте два кусочка хлеба, следуя правилам эксплуатации (см. ниже), но употреблять их не стоит. **Делать только перед первым использованием!** Затем выдерните вилку из розетки и дайте прибору остыть, протрите антипригарное покрытие влажным полотенцем.

## **ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА**

- Вставьте вилку в розетку. Закройте крышку прибора. Чтобы разогреть прибор нажмите кнопку «ON»ВКЛ.» и подождите около 3-х минут.
- Как только антипригарное покрытие достигнет нужной температуры потухнет красная лампочка, это означает, что сэндвич-тостер готов к эксплуатации.
- Во время эксплуатации лампочка температурного показателя будет то загораться, то гаснуть, что в свою очередь указывает на правильный контроль функционирования.

- Для достижения золотистой корочки, намазывайте небольшое кол-во сливочного масла или маргарина на внешнюю сторону хлеба.
- Поместите ломтик хлеба на антипригарное покрытие, добавьте начинку, затем поместите поверх начинки еще ломтик хлеба. Осторожно сожмите ручки вместе и закройте крышку сэндвич-тостера.
- После приблизительно 2-х минут сэндвичи будут готовы, хотя время приготовления - дело вкуса.
- Работа прибора может быть остановлена в любой момент путем отключения вилки из розетки.
- Чтобы извлечь сэндвичи используйте пластиковую лопаточку, ни в коем случае не используйте острые предметы, такие как нож, т.к это может привести к повреждению антипригарного покрытия.

### **ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ.**

- Для лучшего результата используйте ломтики средней толщины.
- Вы можете использовать как черный, так и белый хлеб.
- Режьте хлеб на ломтики, которые подходят по размеру к углублениям в поверхности прибора. Выступающие части будут стерты в крошку.
- Используйте только масло или обычный маргарин, так как другие жиры подгорают. Не кладите в сэндвичи слишком много начинки, иначе она будет вытекать.
- Не используйте начинки из овощей, которые вянут под воздействием температуры (салат, огурец). Использование помидоров и лука дает хорошие результаты.

### **ЧИСТКА И УХОД**

- Никогда не погружайте прибор в воду.
- Отключите прибор от сети.
- Дайте прибору охладиться с открытой крышкой.
- Протрите внутреннюю поверхность влажной тканью с использованием моющего средства, а затем протрите ее насухо.
- Не используйте для чистки абразивные вещества и металлические мочалки, так как они могут поцарапать поверхность прибора.

### **РЕЦЕПТЫ**

#### Сэндвичи с сыром и ветчиной

*ломтики черного или белого хлеба, смазанных маслом, 2 ломтика сыра, 2 ломтика ветчины*

Положите на внутреннюю поверхность ломтики хлеба (смазанной стороной вниз). Положите на каждый кусок хлеба ломтик сыра и ветчины, накройте все оставшимися ломтиками хлеба (смазанной стороной вверх), опустите крышку и готовьте приблизительно 2-5 минут.

#### Быстрый сэндвич на завтрак

*ломтики белого или черного хлеба, 1 разрезанный помидор, 2 ломтика бекона*

Положите на внутреннюю поверхность ломтики хлеба (смазанной стороной вниз). Осторожно надавите на хлеб, положите на каждый кусок ломтики бекона и нарезанный помидор, накройте все оставшимися ломтиками хлеба (смазанной стороной вверх), опустите крышку и готовьте приблизительно 2-5 минут. Подать горячими.

#### Сэндвичи с бананом

*ломтики белого или черного хлеба, смазанные маслом, ½ банана, плитка шоколада*

Положите на внутреннюю поверхность ломтики хлеба (смазанной стороной вниз), добавьте 2 квадратика шоколада, нарезанный банан, накройте все оставшимися ломтиками хлеба (смазанной стороной вверх), опустите крышку и готовьте приблизительно 2-5 минут.

