

**ORION**

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ РУССКИЙ RUS**

**МАШИНКА ДЛЯ СНЯТИЯ  
КАТЫШКОВ  
МОДЕЛЬ: OR-LR02**



Уважаемые покупатели! Благодарим Вас за покупку продукции ORION. Перед началом эксплуатации, пожалуйста, внимательно прочитайте данную инструкцию. Сохраните ее для использования в будущем.

## **ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ЭФФЕКТИВНОГО И БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**

1. Внимательно прочтайте данную инструкцию перед эксплуатацией устройства.
2. Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность.
3. Запрещено пользоваться устройством, если оно было повреждено. Обратитесь в авторизованный сервисный центр для диагностики и/или ремонта устройства.
4. Не разбирайте и не ремонтируйте устройство самостоятельно.
5. Чтобы избежать поражения электрическим током и поломки устройства, не погружайте устройство в воду или другие жидкости.
6. Размещайте устройство на ровной и устойчивой поверхности, вдали от источников воды, тепла и открытого огня.
7. Не размещайте устройство во влажных, пыльных местах, под воздействием прямых солнечных лучей, в местах с плохой вентиляцией.
8. Не оставляйте включенное устройство без присмотра. Всегда выключайте устройство, если вы им не пользуетесь.
9. Внимание! Не разрешайте детям играть с устройством или упаковочными материалами!
- 10.Храните устройство в недоступном для детей месте.
- 11.Пользуйтесь устройством только сухими руками.
- 12.Чтобы избежать повреждения устройства и получения травм, используйте только те аксессуары и/или съемные детали устройства, которые входят в комплект поставки или рекомендованы производителем.
- 13.Не вставляйте никакие предметы в отверстия для вентиляции или любые другие отверстия устройства.
- 14.Ничем не накрывайте устройство.
- 15.Устройство может нагреваться во время работы. Подождите, пока устройство остывает. Только тогда можно приступить к чистке устройства или сложить его для хранения.
- 16.Не используйте устройство на деликатных изделиях.
- 17.Устройство работает от батареек 2 x "AA".
- 18.Рекомендуется вынимать батарейки, если вы не пользуетесь устройством длительное время.
- 19.Не пользуйтесь устройством вне помещения.
- 20.Данное устройство должно использоваться только в предназначенных для него целях. Любое другое его применение считается неправильным и, соответственно, опасным. Производитель не несет ответственность за ущерб, вытекающий из несоответствующего или неправильного использования устройства. При таких условиях гарантия на устройство не распространяется.
- 21.Устройство предназначено только для домашнего использования. В случае использования устройства в коммерческих целях производитель/продавец не несет ответственность за работу устройства, а устройство не подлежит гарантийному обслуживанию.
- 22.Сохраните данную инструкцию для дальнейшего использования.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Идеальное удаление катышков
- Ручное управление
- Лезвия из нержавеющей стали
- Металлическая защитная решетка
- Прозрачный контейнер для сбора катышков
- Переключатель Вкл./Выкл.
- Класс защиты от поражения электрическим током: III
- Источник питания: батарейки 2xAA - в комплект не входят
- Номинальная мощность: 2,4Вт
- Номинальный ток: 0,8А
- Размеры изделия: 80x57x170мм
- Размеры коробки: 90x70x175мм
- Вес нетто/брутто: 140г/190г
- Цвет корпуса изделия: белый/желтый

**Примечание:** производитель оставляет за собой право вносить изменения в данное изделие. Конструкция, комплектация и технические характеристики устройства могут быть изменены без предварительного уведомления.

## ДЕТАЛИ УСТРОЙСТВА

1. Переключатель Вкл./Выкл.
2. Отсек для батареек
3. Прозрачный контейнер
4. Защитная решетка



## ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Откройте отсек для батареек и вставьте батарейки, соблюдая правильную полярность. Закройте отсек для батареек.
- Проверьте ножи и решетку лёгким нажатием на решетку, чтобы убедиться, что ножи и решетка не соприкасаются друг с другом.
- Включите устройство переключателем Вкл./Выкл.
- Положите изделие на ровную поверхность, предпочтительно на гладильную доску или стол.
- Разгладьте ткань руками, на изделии не должно быть никаких складок.
- Поднесите устройство к поверхности изделия.
- Круговыми движениями, не надавливая, слегка прикасаясь к поверхности изделия, выполните его очистку от катышков.

## ЧИСТКА И УХОД

Когда контейнер для сбора катышков наполнится на 80%, внутренний нож и резервуар необходимо очистить:

- Перед очисткой выключите устройство.
- Не погружайте устройство в воду.
- Не используйте для чистки устройства абразивные чистящие средства.
- Протирайте корпус устройства влажной тканью
- Рекомендуется чистить ножи после каждого использования.
- Храните устройство в сухом месте, недоступном для детей.

## РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Не очищайте от катышков одежду, одетую на человеке. Опасность повреждений тела.
2. Будьте особенно внимательны при чистке следующих элементов одежды:
  - возле пуговиц и молний
  - выпуклых элементов
  - соединений
  - швов
  - элементов, приклеенных к одежде
  - тонких, деликатных тканей
3. Перед чисткой, проверьте работу устройства на невидимом участке одежды.
4. Передвигайте устройство в соответствии с узором на изделии, в вертикальном и горизонтальном направлениях.
5. Не оставляйте включенное устройство, если оно не используется. Трение между насадкой и внутренним ножом может увеличиться, что может сократить время эксплуатации устройства.

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Машинка для снятия катышков
2. Инструкция по эксплуатации
3. Гарантийный талон

### **Хранение, транспортирование, утилизация**

Устройство рекомендуется хранить в складских или домашних условиях и при необходимости транспортировать любым видом гражданского транспорта в имеющейся индивидуальной потребительской таре. Место хранения (транспортировки) должно быть недоступным для попадания влаги, прямого солнечного света и должно исключать возможность механических повреждений. Устройство рекомендуется хранить при температуре от -10°C до +40°C и влажности воздуха до 80%. При условии соблюдения правил и условий хранения гарантийный срок хранения устройства составляет 3 года. Устройство не содержит вредных веществ и безопасно при эксплуатации и утилизации (кроме сжигания в неприспособленных условиях). Данное устройство нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами. Чтобы избежать возникновения негативного влияния на окружающую среду или здоровье человека, необходимо выполнять требования по утилизации данного устройства. Сдайте устройство в специализированный центр сбора и утилизации отходов или обратитесь к продавцу, у которого было приобретено данное устройство. Компетентные люди отправят данное устройство на безопасную для окружающей среды переработку. За неправильную утилизацию отходов предусмотрены штрафы в соответствии с местным законодательством.

### **Использование изделия по истечении срока службы**

Срок службы, установленный производителем для машинки для снятия катышков ORION OR-LR02, действует только при условии использования изделия исключительно для личных, семейных или домашних нужд, а также соблюдении потребителем правил эксплуатации, хранения и транспортировки изделия. При условии аккуратного обращения с изделием и соблюдения правил эксплуатации фактический срок службы может превышать срок службы, установленный производителем.

По окончании срока службы изделия вам необходимо обратиться в авторизованный сервисный центр для проведения профилактического обслуживания изделия и определения его пригодности к дальнейшей эксплуатации. Работы по профилактическому обслуживанию изделия и его диагностике выполняются авторизованными сервисными центрами на платной основе.

Производитель не рекомендует продолжать эксплуатацию изделия по окончании срока службы без проведения его профилактического обслуживания в авторизованном сервисном центре, т.к. в этом случае изделие может представлять опасность для жизни, здоровья или имущества потребителя.

### **Гарантии производителя (продавца)**

Машинка для снятия катышков ORION OR-LR02 соответствует утвержденному образцу. При соблюдении владельцем правил эксплуатации, изложенных в настоящем Руководстве пользователя, устройство обеспечивает безопасность при использовании, не оказывает вредного воздействия на окружающую среду и человека и является пригодным к эксплуатации. Устройство имеет гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев с момента покупки и без учета времени пребывания в ремонте (при соблюдении правил эксплуатации). Право на гарантиюдается при заполнении сведений прилагаемого гарантийного талона. Для получения более подробной информации о продукции, а также с вопросами и предложениями обращайтесь по адресу support@orion.ua.

Наименование: машинка для снятия катышков ORION OR-LR02  
Производитель: Орион Китай Лтд., ул. Лианхуа 1733, оф.506-509, г. Шанхай,  
Китайская Народная Республика, 201103  
Изготовлено по заказу: Орион Электроникс Лтд. (Венгрия)  
[www.orion.ua/support@orion.ua](http://www.orion.ua/support@orion.ua)  
Дата изготовления: май 2013  
Гарантийный срок эксплуатации: 1 год  
Срок службы (годности): 2 года  
Гарантийное обслуживание и сервис: адреса сервисных центров указаны в Гарантийном талоне  
Серийный заводской номер: \_\_\_\_\_

