

ORION®

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

**КУХОННИЙ
КОМБАЙН**

УКРАЇНСЬКА UA

**Модель:
ORION OR-FP01**

Будь-ласка, прочитайте інструкцію повністю й уважно перед експлуатацією приладу.

Зберігайте інструкцію у доступному місці.

ORION®

**Шановні покупці!
Дуже ВДЯЧНІ Вам за купівлю
Кухонного комбайна ORION!**

Ми щиро віримо в те, що протягом багатьох років Ви будете отримувати справжнє задоволення від функцій і можливостей цього виробу!

Перед початком експлуатації, будь-ласка, уважно прочитайте дану інструкцію, яка у простій і зрозумілій формі містить опис і пояснення всіх функцій.

ЗМІСТ

ЗАСОБИ БЕЗПЕКИ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ.....	4
ДЕТАЛІ.....	5
Аксесуари для шківа.....	5
Аксесуари для штиря.....	5
ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ	5
ЕКСПЛУАТАЦІЯ КОМБАЙНА.....	6
ЕКСПЛУАТАЦІЯ АКСЕСУАРІВ ДЛЯ ШКІВА.....	6
Використання блендера.....	6
Використання подрібнювача кави.....	7
ЕКСПЛУАТАЦІЯ АКСЕСУАРІВ ДЛЯ ШТИРЯ.....	7
Подрібнювання продуктів.....	7
Приготування тіста/пюре.....	8
Використання насадки-вінчик.....	8
Використання тертки для шатківниці, диска для нарізки соломкою, леза для нарізки.....	9
Використання соковитискача для цитрусових.....	9
Використання відцентрового соковитискача.....	9

ЗАСОБИ БЕЗПЕКИ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

1. Уважно прочитайте інструкцію перед експлуатацією приладу й збережіть її для подальшого використання.
2. Перед використанням переконайтеся, що напруга, зазначена на приладі, відповідає напрузі мережі у Вашому будинку.
3. Не використовуйте прилад, якщо ушкоджено шнур або штепсельну вилку, а також, якщо ушкоджено або несправний сам прилад. Віднесіть його в сервісний центр. Ремонт приладу може робити тільки фахівець.
4. Щоб уникнути удару електричним струмом не занурюйте корпус кухонного комбайна у воду або інші рідини.
5. Не допускайте провисання електричного шнура із краю стола або над гарячими поверхнями.
6. Відключайте прилад від мережі, якщо Ви ним не користуєтеся, якщо хочете зняти або додати аксесуари, перед чищенням.
7. Не використовуйте прилад з метою, не передбаченою інструкцією.
8. Будьте дуже уважні, якщо поруч із працюючим приладом перебувають діти.
9. Під час використання блендера тримайте руки й начиння подалі від контейнера, щоб зменшити ризик бути ушкодженим або ушкодити сам блендер.
10. Під час використання вінчика для збивання тримайте руки, волосся, одяг, а також начиння подалі від вінчика, щоб зменшити ризик бути ушкодженим або ушкодити сам вінчик.
11. Не допускайте зіткнення із рухомими частинами приладу.
12. Ніколи не пропихайте їжу пальцями. Завжди використовуйте штовхач.
13. Перед використанням приладу переконайтеся, чи правильно встановлена чаша комбайна, чи закрита кришка до повної фіксації (до щиклика).
14. Перед подрібненням кави перевірте чашу на наявність сторонніх предметів.
15. Перед зняттям чаші з корпусу приладу, або перед зняттям кришки із чаші завжди виключайте прилад і дочекайтеся повної зупинки ножа.
16. Завжди перевіряйте, чи добре закріплена кришка чаші для соку перед включенням приладу. Не відкріплюйте затиски під час роботи приладу.
17. Після кожного використання приладу, ставте перемикач у положення 0. Перед розбиранням переконайтеся, що мотор повністю зупинився.
18. Не суньте пальці або інші предмети у відкриту чашу під час роботи приладу. Якщо фрукти/овочі застрягли, то використовуйте штовхач або інші фрукти чи овочі, щоб їх проштовхнути. Якщо це не допомагає, виключіть прилад і розберіть його, щоб дістати застряглі фрукти/овочі.
19. Не користуйтеся шкребком до повної зупинки приладу.
20. Завжди користуйтеся блендером із правильно встановленою кришкою.
21. Не намагайтеся скасувати блокування пристрою.
22. Не відкривайте кришку до повної зупинки ножа.
23. Металевий ніж і диски-насадки дуже гострі, будьте дуже обережні при використанні. Беріться за предмети подалі від ріжучих країв, коли ви користуєтеся ними.
24. Завжди знімайте ніж перед розливанням вмісту з чаші.
25. Прилад призначений тільки для домашнього використання.
26. Збережіть дану інструкцію.

АКСЕСУАРИ ДЛЯ ШКІВА



АКСЕСУАРИ ДЛЯ ШТИРЯ



ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ

Обережно розпакуйте кухонний комбайн і зніміть всі пакувальні матеріали, бірки, етикетки. Почистіть всі частини, крім корпусу, дотримуючись інструкції у розділі ЧИЩЕННЯ. Будьте дуже уважні з металевим ножом і дисками, тому що вони дуже гострі.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ КОМБАЙНА

Прилад забезпечений двома робочими частинами: вихід на шків, вихід на штир. На шківі працюють блендер й подрібнювач кави. На штирі працюють наступними насадками: металевий ніж для подрібнювання, насадка для приготування тіста/пюре, диск для нарізки соломкою, лезо для нарізки, тертка для шатківниці, вінчик, цитрусовий соковитискач, відцентровий соковитискач. Кухонний комбайн призначений для нарізки; збивання; готування фаршу, пюре; шинкування, нарізки скибочками й соломкою овочів або картоплі; змішування однорідних супів, соусів, кремів, фруктових пюре, молока й т.д.; подрібнювання кавових зерен.

Увага: Під час використання штиря, кришка шківа повинна бути закрита до щиглика. Під час використання шківа, тобто коли ви використовуєте подрібнювач кави або блендер, чаша комбайна повинна бути встановлена на корпусі й кришка чаші комбайна закрита до щиглика. Якщо кришка не закрита, не спрацює перемикач, що блокує. Шків не буде працювати. При включеному в мережу приладі, коли користуєтеся шківом, штир також буде обертатися - це нормально, але ніколи не користуйтеся двома робочими частинами одночасно. Це може привести до поломки приладу.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ АКСЕСУАРІВ ДЛЯ ШКІВА

ВИКОРИСТАННЯ БЛЕНДЕРА

Увага: перед збиранням комбайна впевніться, що прилад не включений у мережу.

1. Встановіть чашу блендера на корпус, повернувши за годинниковою стрілкою до упору.
2. Почистіть фрукти або овочі та поріжте їх на невеликі шматки, помістіть їх у чашу блендера. Звичайно у чашу додають чисту воду. Вміст чаші не повинен перевищувати відмітки максимального завантаження чаші.

Примітка: ніколи не використовуйте киплячі рідини, не включайте порожній блендер.

3. Накрийте чашу кришкою поворотом за годинниковою стрілкою. Переконайтеся, що кришка вдало зафіксувалася. Блендер не буде працювати, якщо чаша блендера не закрита кришкою або закрита неправильно, якщо блендер встановлений неправильно.
4. Ви можете додавати додаткові компоненти в отвір зверху блендера, знявши мірний стаканчик. Потім знову можете встановити мірний стаканчик на місце, повернувши його проти годинникової стрілки до повної фіксації.
5. Включіть прилад у мережу й установіть необхідний рівень швидкості. Рекомендований рівень швидкості 4 - 5.
6. Загальний робочий час не повинен перевищувати більше 3 хвилин.
7. Коли закінчите роботу, поверніть кнопку регулювання швидкостей у положення 0.
8. Зніміть чашу блендера з корпусу комбайна, повернувши проти годинникової стрілки. Обережно зніміть кришку й вилийте вміст.

Чищення:

1. Перед чищенням відключіть комбайн від мережі.
2. Налийте небагато теплої води в чашу блендера й поверніть кнопку регулювання швидкостей у положення P на кілька секунд.
3. Зніміть чашу блендера й промийте під проточною водою. Зніміть кришку й мірний стаканчик, потім занурте їх у воду й помийте м'якою губкою. Витріть досуха.

Увага: ножі для чищення не знімаються.

4. Протріть корпус комбайна вологою тканиною. Ніколи не занурюйте корпус комбайна у воду, щоб уникнути ушкодження електричним струмом. Переконайтеся, що комбайн повністю чистий.

ВИКОРИСТАННЯ ПОДРІБНЮВАЧА КАВИ

Увага: перед збиранням комбайна впевніться, що прилад не включений у мережу.

1. Насипте кавові зерна в чашу подрібнювача. Потім закрийте кришкою, поворотом за годинниковою стрілкою до упору.
- Примітка: подрібнювач кави може помолоти до 60г.
2. Установіть чашу на корпус комбайна, поворотом за годинниковою стрілкою так, щоб покажчик на чаші збігся з міткою на корпусі.
3. Включіть прилад у мережу й установіть рівень швидкості 5.
4. Не використовуйте подрібнювач безупинно більше 30с. Проміжок, що рекомендується, між циклами - 1 хвилина. Безперервна кількість циклів, що рекомендується - 3.
5. Установіть рівень швидкості на 0 після завершення роботи. Зніміть чашу з корпусу комбайна (поворотом проти годинникової стрілки), зніміть кришку й опустоште ємність.

Чищення:

1. Перед чищенням від'єднайте комбайн від мережі.
2. Налийте небагато теплої води в чашу й поверніть кнопку регулювання швидкостей у положення Р на кілька секунд.
3. Зніміть чашу й промийте під проточною водою. Зніміть кришку, потім занурте її у воду й помийте м'якою губкою. Потім витріть досуха.

Увага: ножі для чищення не знімаються.

4. Протріть корпус комбайна вологою тканиною. Ніколи не занурюйте корпус комбайна у воду, щоб уникнути ушкодження електричним струмом. Переконайтеся, що комбайн повністю чистий.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ АКСЕСУАРІВ ДЛЯ ШТИРЯ

ПОДРІБНЮВАННЯ ПРОДУКТІВ

Увага: перед збиранням комбайна впевніться, що прилад не включений у мережу.

1. Установіть чашу на корпус комбайна, поворотом за годинниковою стрілкою так, щоб покажчик на чаші збігся з міткою на корпусі.
2. Помістіть ніж для подрібнювання продуктів на штир.
3. Накрийте чашу кришкою, повернувши її за годинниковою стрілкою до повної фіксації.
4. Включіть прилад у мережу й установіть рівень швидкості 3 - 5. Ви можете змішати до 1л супів, компотів та ін. за 2 секунди. Установіть рівень швидкості на 5. За 15-30 секунд Ви зможете подрібнити до 600г наступних продуктів:

Тверді: сир, сухофрукти, а також овочі (морква, селера...).

М'які: овочі (цибуля, шпинат...).

Сире й варене м'ясо (очищене від костей і порізане на шматочки).

5. Загальний робочий час не повинен перевищувати більше 3 хвилин.
6. Установіть рівень швидкості на 0 після завершення роботи. Зніміть чашу з корпусу комбайна (поворотом проти годинної стрілки), зніміть кришку й опустоште ємність.

Чищення:

1. Перед чищенням від'єднайте комбайн від мережі.

2. Зніміть чашу, кришку, ніж для подрібнювання, штовхач і занурте все у воду, помийте м'якою губкою. Потім витріть досуха.

Увага: беріть ніж тільки за пластмасові частини, тому що леза дуже гострі.

3. Протріть корпус комбайна вологою тканиною. Ніколи не занурюйте корпус комбайна у воду щоб уникнути ушкодження електричним струмом. Переконайтеся, що комбайн повністю чистий.

ПРИГОТУВАННЯ ТІСТА/ПЮРЕ

Увага: перед збиранням комбайна впевніться, що прилад не включений у мережу.

1. Установіть чашу на корпус комбайна, поворотом за годинниковою стрілкою так, щоб покажчик на чаші збігся з міткою на корпусі.

2. Помістіть насадку для замішування тіста на штир.

3. Накрийте чашу кришкою, повернувши її за годинниковою стрілкою до повної фіксації.

4. Установіть рівень швидкості на 5. Завершіть процес, як тільки в чаші почне утворюватися клубок тіста. Ємність чаші здатна вмістити до 1 кг замісу. Пропорція вода:борошно відповідно 54:46. Переконайтеся, що кількість води й борошна не перевищує встановленої міри.

Примітка: якщо прилад починає повільно й важко перемішувати, рекомендується додати небагато води, щоб уникнути поломки приладу.

5. Не використовуйте прилад безупинно більше 2 хвилин. Між циклами робіть перерву, як мінімум на 2 хвилини.

Чищення:

1. Перед чищенням від'єднайте комбайн від мережі.

2. Зніміть чашу, кришку, насадку для замішування, штовхач і занурте все у воду, помийте м'якою губкою. Потім витріть досуха.

3. Протріть корпус комбайна вологою тканиною. Ніколи не занурюйте корпус комбайна у воду, щоб уникнути ушкодження електричним струмом. Переконайтеся, що комбайн повністю чистий.

ВИКОРИСТАННЯ НАСАДКИ - ВІНЧИК

Увага: перед збиранням комбайна впевніться, що прилад не включений у мережу.

1. Установіть чашу на корпус комбайна, поворотом за годинниковою стрілкою так, щоб покажчик на чаші збігся із трикутною міткою на корпусі.

2. Помістіть насадку-вінчик на штир.

3. Покладіть інгредієнти у чашу.

4. Накрийте чашу кришкою, повернувши її за годинниковою стрілкою до повної фіксації.

5. Установіть рівень швидкості 1 – 5.

6. Ви можете використовувати цю насадку для приготування майонезів, соусів, збивання яєць, кремів, меренги (до 0.5л).

7. Не використовуйте прилад безупинно більше 3 хвилин. Між циклами робіть перерву як мінімум на 2 хвилини.

Чищення:

1. Перед чищенням від'єднайте комбайн від мережі.

2. Зніміть чашу, кришку, насадку-вінчик, штовхач і занурте все у воду, помийте м'якою губкою. Потім витріть досуха.

3. Протріть корпус комбайна вологою тканиною. Ніколи не занурюйте корпус комбайна у воду щоб уникнути ушкодження електричним струмом. Переконайтеся, що комбайн повністю чистий.

ВИКОРИСТАННЯ ТЕРТКИ ДЛЯ ШАТКІВНИЦІ, ДИСКА ДЛЯ НАРІЗКИ СОЛОМКОЮ, ЛЕЗА ДЛЯ НАРІЗКИ

Увага: перед збиранням комбайна впевніться, що прилад не включений у мережу.

1. Установіть чашу на корпус комбайна, поворотом за годинниковою стрілкою так, щоб покажчик на чаші збігся з міткою на корпусі.
2. Виберіть одну з насадок. Вставте її в підставку для дисків, потім помістіть в чашу.
3. Накрийте чашу кришкою, повернувши її за годинниковою стрілкою до повної фіксації.
4. Установіть рівень швидкості 2 – 5.
5. Загальний робочий час не повинен перевищувати більше 3 хвилин.

Чищення:

1. Перед чищенням від'єднайте комбайн від мережі.
2. Зніміть чашу, кришку, насадку з підставки, штовхач і занурте все у воду, помийте м'якою губкою. Потім витріть досуха.

Примітка: щоб зняти насадку з підставки, спочатку натисніть на сторону без затиску, а потім з іншої сторони. Щоб установити насадку, спочатку треба натиснути на сторону із затиском.

3. Протріть корпус комбайна вологою тканиною. Ніколи не занурюйте корпус комбайна у воду щоб уникнути ушкодження електричним струмом. Переконайтеся, що комбайн повністю чистий.

ВИКОРИСТАННЯ СОКОВИТИСКАЧА ДЛЯ ЦИТРУСОВИХ

Увага: перед збиранням комбайна впевніться, що прилад не включений у мережу.

1. Установіть чашу на корпус комбайна, поворотом за годинниковою стрілкою так, щоб покажчик на чаші збігся із трикутною міткою на корпусі.
2. Помістіть фільтр соковитискача в чашу, повернувши його до повної фіксації.
3. Помістіть обертову вісь на штир, конус на вісь.
4. Вимийте плід і розріжте його на дві частини.
5. Включіть прилад у мережу, установіть рівень швидкості на 1. Конус почне обертатися.
6. Помістіть половину фрукта на конус, і злегка натисніть на нього. Прилад почне віджимати сік у ємність.
7. Працюйте циклічно: 15с - віджим, 15с - перерва. Підхід в 10 етапів.

Чищення:

1. Перед чищенням від'єднайте комбайн від мережі.
2. Зніміть чашу, кришку, фільтр, конус, вісь і занурте все у воду, помийте м'якою губкою. Потім витріть досуха.
3. Протріть корпус комбайна вологою тканиною. Ніколи не занурюйте корпус комбайна у воду щоб уникнути ушкодження електричним струмом. Переконайтеся, що комбайн повністю чистий.

ВИКОРИСТАННЯ ВІДЦЕНТРОВОГО СОКОВИТИСКАЧА

Увага: перед збиранням комбайна впевніться, що прилад не включений у мережу.

1. Установіть чашу на корпус комбайна, поворотом за годинниковою стрілкою так, щоб покажчик на чаші збігся із трикутною міткою на корпусі.
2. Помістіть фільтр соковитискача в чашу, повернувши його до повної фіксації.
3. Накрийте чашу кришкою, повернувши її за годинниковою стрілкою до повної фіксації.
4. Вимийте плід і поріжте його соломкою.
5. Включіть прилад у мережу, установіть рівень швидкості на 1 - 3.

6. Пропускайте приготовлені інгредієнти через лійку й злегка проштовхуйте штовхачем.
7. Загальний робочий час не повинен перевищувати більше 3 хвилин.

Увага:

1. Сік не вижимається з бананів, персиків, абрикосів і т.д., оскільки ці плоди не містять достатню кількість соку для витискання.
2. Забороняється видавлювати сік з кокоса й інших твердих плодів, тому що це може зашкодити приладу.
3. Знімайте шкірочку із цитрусових фруктів. Видаляйте кісточки із всіх фруктів.
4. Якщо комбайн починає трясти, вимкніть його й опустоште фільтр від лушпиння.

Чищення:

4. Перед чищенням від'єднайте комбайн від мережі.
5. Зніміть чашу, кришку, фільтр і занурте все у воду, помийте м'якою губкою. Потім витріть досуха.
6. Протріть корпус комбайна вологою тканиною. Ніколи не занурюйте корпус комбайна у воду щоб уникнути ушкодження електричним струмом. Переконайтеся, що комбайн повністю чистий.

Додаткова інформація на web-сайті компанії ORION www.orion.ua
Відгуки та пропозиції приймаються за адресою support@orion.ua