

ORION®

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

**ЕЛЕКТРИЧНИЙ
ЧАЙНИК
Модель: ORK-0341**

**220В~240В 50Гц
1850Вт~2200Вт**

УКРАЇНСЬКА UA



Шановні покупці!

Дуже ВДЯЧНІ Вам за придбання продукції ORION!

Ми щиро віримо у те, що впродовж багатьох років Ви будете отримувати велике задоволення від функцій та можливостей цього виробу!

Перед початком експлуатації, будь ласка, уважно прочитайте дану інструкцію, яка у простій і зрозумілій формі містить опис та пояснення всіх функцій пристрою, та збережіть її на майбутнє.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

1. Перед підключенням пристрою переконайтесь, що вказана на ньому номінальна напруга відповідає напрузі місцевої електромережі.
2. Пристрій не призначений для використання дітьми та особами з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями, крім випадків, коли здійснюється контроль іншими особами, відповідальними за їх безпеку.
3. Щоб уникнути ураження електричним струмом не занурюйте шнур, штепсельну вилку або сам пристрій у воду або іншу рідину.
4. Якщо пристрій упав у воду, відключіть його негайно від мережі живлення - вийміть штепсельну вилку з розетки. Не доторкайтесь до води.
5. Не залишайте пристрій без нагляду, коли він підключений до мережі.
6. Будьте особливо уважні, якщо пристрій використовується поблизу дітей або людей з обмеженими можливостями.
7. Відключайте пристрій від мережі, якщо довго його не використовуєте, перед чищенням. Перед чищенням пристрою переконайтесь, що він охолонув.
8. Не користуйтесь пристроєм, якщо пошкоджено шнур живлення або штепсельна вилка, а також, якщо пошкоджено сам пристрій. Віднесіть його в сервісний центр для ремонту.
9. Не користуйтесь пристроєм поза приміщенням.
10. Не допускайте розміщення шнура на куті стола, а також його контакту з гарячою поверхнею.
11. Після використання пристрою завжди вимикайте його з мережі. Вимикаючи пристрій з мережі, не тягніть за шнур, а тримайтесь за вилку.
12. Використовуйте пристрій тільки в побутових цілях.
13. Пристрій призначений лише для кип'ятіння води. Даний пристрій повинен використовуватися тільки в призначених для нього цілях. Будь-яке інше його застосування вважається неправильним і, відповідно, небезпечним. Виробник не відповідає за збиток, що випливає з невідповідного або неправильного використання пристрою. За таких умов гарантія на пристрій не поширюється.
14. Не дозволяйте дітям грatisя з пристроєм.
15. Для продовження терміну служби пристрою користуйтесь ним відповідно до інструкцій, зазначених у цьому посібнику, тримайте пристрій у чистоті.
16. Встановлюйте пристрій на рівну та стійку поверхню, не ставте чайник поблизу нагріваючих пристройів.
17. Будьте обережні! Не обпечітесь гарячою парою, що виходить з носика чайника під час кип'ятіння води.
18. Якщо електрочайник не заповнений водою або заповнений недостатньою кількістю води, спеціальний запобіжник автоматично вимкне роботу пристрою.
19. Не користуйтесь електрочайником без кришки.
20. Електрочайник нагрівається під час роботи. Уникайте любих контактів з гарячими частинами пристрою. Завжди беріть електрочайник тільки за ручку – вона не повинна нагріватися. Не беріть електрочайник мокрими руками.
21. Слідкуйте, щоб пристрій завжди був закритий кришкою, і николи не відкривайте

- її під час роботи. Інакше це може бути причиною опіку парою.
- 22. Завжди користуйтесь електрочайником тільки з підставкою, яка входить у даний комплект.
 - 23. Під час наповнення електрочайника водою, виливання води й чищення завжди знімайте його з підставки.
 - 24. Забороняється самостійно ремонтувати пристрій.
 - 25. Збережіть дану інструкцію для подальшого використання.

ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ

- Перед першим використанням переконайтесь, що весь пакувальний матеріал та наклейки видалені.
- Наповніть чайник водою до максимального рівня, декілька разів закип'ятіть воду. Вилийте воду і сполосніть чайник. Пристрій готовий до експлуатації.

НАПОВНЕННЯ ВОДОЮ

1. Зніміть чайник з підставки.
2. Відкрийте кришку, натиснувши на кнопку відкривання кришки.
3. Наповніть чайник необхідною кількістю води й закройте кришку. Чайник не вимкнеться автоматично, якщо кришка не закрита щільно.
4. Не наливайте воду вище позначки MAX. Мінімальна кількість води не повинна бути менше позначки MIN (0,5 л).

ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИСТРОЮ

1. Наповніть чайник необхідною кількістю води.
2. Поставте чайник на підставку. Підключіть шнур живлення до мережі.
3. Увімкніть чайник з допомогою кнопки увімкнення/вимкнення. Засвітиться світловий індикатор.
4. Щоб зупинити роботу чайника, вимкніть його з допомогою кнопки увімкнення/вимкнення.
5. Після того, як вода закипить, чайник вимкнеться автоматично. Світловий індикатор погасне.
6. Зачекайте 15-20 секунд після вимкнення чайника, після чого ви знову можете увімкнути його для кип'ятіння води.

ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД

- Перед чищенням переконайтесь, що пристрій відключений від мережі.
- Протріть зовнішню поверхню чайника вологою тканиною.
- При чищенні не використовуйте металеві мочалки й гострі предмети, оскільки ви можете пошкодити пристрій.
- Не використовуйте для очищення абразивні засоби, органічні розчинники й агресивні рідини.
- Заборонено занурювати пристрій у воду та інші рідини.

УСУНЕННЯ НАКИПУ

- Для усунення накипу використовуйте:
 - спеціальний миючий засіб для усунення накипу;
 - оцет: наповніть чайник 0,5 л оцту. Залиште постійти без кип'ятіння 30 хвилин. Вилейте оцет й промийте чайник чистою водою 2-3 рази;
 - лимонна кислота: доведіть до кипіння 0,5л води і добавте 0,25г лимонної кислоти. Залиште постійти 15 хвилин. Вилийте рідину й промийте чайник чистою водою 2-3 рази;
- Ніколи не користуйтесь ніякими абразивними речовинами або розчинами.
- Завжди добре промивайте чайник після чищенням оцтом, лимонною кислотою.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Електричний чайник
- Об'єм: 1,7 л
- Кришка з фільтром для води
- Скляний корпус
- Обертання бази на 360°
- Автоматичне вимкнення при закипанні/відсутності води
- Захист від перегріву
- Приховані нагрівальні елементи з нержавіючої сталі
- Підсвічування кнопки увімкнення/вимкнення
- LED індикатор
- Живлення: 220 ~ 240В/50Гц
- Потужність: 1850Вт ~ 2200Вт
- Розмір виробу: 22x16,3x23,8см
- Вага нетто/брутто: 1,3/1,93кг
- Колір: чорний

Зберігання, транспортування, ресурс, утилізація

Пристрій рекомендується зберігати в складських або домашніх умовах і при необхідності транспортувати будь-яким видом цивільного транспорту в наявній індивідуальній споживчій тарі. Місце зберігання (транспортування) повинно бути недоступним для потрапляння вологи, прямого сонячного світла й повинно виключати можливість механічних пошкоджень. Пристрій рекомендується зберігати при температурі від 0°C до 25°C та вологості 30%~50%. Пристрій не містить шкідливих матеріалів і безпечний при експлуатації й утилізації (крім спалювання в непристосованих умовах). Даний пристрій не можна утилізувати разом з іншими побутовими відходами після закінчення терміну служби. Щоб уникнути виникнення негативного впливу на навколоішнє середовище або здоров'я людини, необхідно виконувати вимоги по утилізації даного пристрою. Здайте пристрій у спеціалізований пункт або зверніться до продавця, у якого був придбаний даний пристрій. Комpetентні люди відправлять даний пристрій на безпечну для навколоішнього середовища переробку.

Гарантії постачальника

Електричний чайник ORK- 0341 відповідає затвердженному зразку. При дотриманні власником правил експлуатації, викладених у даному Посібнику користувача, пристрій забезпечує безпеку в повному обсязі вимог, що підлягають обов'язковій сертифікації в системі Укрсерпро, не виявляє шкідливого впливу на навколоішнє середовище й людину й визнане придатним до експлуатації. Пристрій має гарантійний строк експлуатації —12 місяців з моменту покупки без урахування часу перебування в ремонті при дотриманні правил експлуатації. Право на гарантію дається при заповненні відомостей прикладеного гарантійного талона.

Найменування: ORION ORK-0341

Основне призначення: Електричний чайник

Країна виробник: Китайська Народна Республіка

Виготовник і розробник: Оріон Електронікс Лтд.

Адреса виготовника: Угорщина, 1106 Будапешт, вул. Ясберени, буд. 29

Дата виготовлення: грудень 2011

Гарантійний строк експлуатації: 12 місяців

Гарантійне обслуговування й сервіс: ТОВ "Фокстрот сервіс", м.Київ, вул.Щусєва 44

Сертифікати: CE

Продукт відповідає вимогам:

ДСТУ3135.11-97 (IEC 335-2-15-95) ГОСТ 23511-79 ГОСТ 30320-95 (ДСТУ CISPR 14-1:2004)

Вага нетто: 1,3 кг

Вага брутто: 1,93 кг

Колір: чорний