

# ORION®

## ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА

---

**ВАГИ  
ЕЛЕКТРОННІ  
КУХОННІ**

**УКРАЇНСЬКА UA**

**Модель: OS-0K61B**



**Шановний Покупець,**

**Дуже вдячні Вам за купівлю ваг ORION OS-0K61B!**

Ми щиро віримо у те, що протягом багатьох років Ви будете отримувати велике задоволення від функцій та можливостей цього приладу! Перед початком експлуатації, будь-ласка, уважно прочитайте дану інструкцію, яка у простій та зрозумілій формі описує та роз'яснює усі функції.

## **ПРАВИЛА БЕЗПЕЧНОГО КОРИСТУВАННЯ**

---

- Максимальна вага зважування – 5кг, включаючи вагу тари.
- Для продовження терміну дії ваг, не залишайте ваги в дуже гарячих, холодних або вологих місцях.
- Не натискайте на ваги і не кидайте їх. Це може призвести до їх поломки.
- Якщо поверхня ваг брудна, протріть її м'якою тканиною. Не використовуйте хімічні речовини для чищення і стежте, щоб вода не попала всередину ваг.
- Виріб призначений для домашнього використання, не використовуйте його в торгових цілях.
- Якщо результат зважування некоректний, будь ласка, перевірте заряд батареї і правильність установки. Замініть батарейку, якщо не користувались вагами тривалий час, і спробуйте ще раз.

## **ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

---

- Ваги кухонні електронні зі спеціальною чашею
- Максимальна вага зважування 5кг
- Високоточний датчик для збільшення точності вимірювань
- Дискретність вимірювання 2г
- Одиниці вимірювання Г/КГ
- LCD дисплей
- Індикатори перевантаження
- Індикатор низького заряду батареї
- Живлення: 2xCR2032 (літієва батарея)

## **ФУНКЦІЇ І КНОПКИ КЕРУВАННЯ**

---

- Функція зважування
- Функція перемикання між одиницями вимірювання (г/кг)
- Функція зважування тари
- Функція налаштування часу та відображення годинника
- Таймер зворотнього відліку часу
- Функціональні кнопки: "Ввод", "Реж/Уст", "г/кг", "0/Г"

## ЕКСПЛУАТАЦІЯ

---

- **Налаштування часу**

- 1) Відкрийте кришку відсіку батарейок, який знаходиться на задній стороні ваг, і вставте батарейку.
- 2) Після звукового сигналу «ді» ваги увімкнуться автоматично, на дисплеї відобразиться час «12:00».
- 3) Поставте ваги на рівну поверхню, натисніть та утримуйте кнопку "Реж/Уст". Звуковий сигнал «ді» буде означати, що ваги перейшли в режим налаштування часу. Перші дві цифри показують години, наступні дві цифри показують хвилини.
- 4) З допомогою кнопки "Ввод" задайте значення годин, натисніть "Реж/Уст" для підтвердження. Далі з допомогою кнопки "Реж/Уст" задайте значення хвилин та натисніть "Реж/Уст" для підтвердження.

- **Функція зворотнього відліку часу зі звуковим сигналом.**

- 1) Натисніть на кнопку "Реж/Уст". З'явиться "00:00".
- 2) Натисніть та утримуйте кнопку "Реж/Уст" до тих пір, поки не почуєте звуковий сигнал. Звуковий сигнал буде означати, що ваги перейшли в режим налаштування зворотнього відліку часу. Перші дві цифри показують хвилини, наступні дві цифри показують секунди.
- 3) З допомогою кнопки "Ввод" задайте значення хвилин та натисніть кнопку "Реж/Уст" для підтвердження. З допомогою кнопки "Ввод" задайте значення секунд та натисніть кнопку "Реж/Уст" для підтвердження.
- 4) Після закінчення заданого часу (на дисплеї 00:00) ви почуєте звукові сигнали. Потім на дисплеї відобразиться поточний час.

- **Зважування**

- 1) Поставте ваги на рівну поверхню й переконайтесь, що ваги стоять стійко.
- 2) Натисніть кнопку "0/T" для того, щоб перейти в режим зважування.
- 3) Коли на дисплеї з'явиться значення «0», поставте чашу на ваги. На дисплеї з'явиться вага чаші.
- 4) Натисніть кнопку "0/T" ще раз і покладіть продукти в чашу. На дисплеї з'явиться лише вага продуктів без ваги чаші.
- 5) Зніміть чашу з ваг та натисніть кнопку "0/T" ще раз, щоб скинути значення на 0.

**Примітка:** Якщо в режимі зважування Ви не виконаєте ніяких дій з вагами (зважування, установка тари), через 60 секунд пристрій перейде у режим відображення годинника. Для повного вимкнення ваг необхідно вийняти батарейки.

- **Перемикання між одиницями вимірювання**

Для перемикання між одиницями вимірювання (грамами і кілограмами) використовуйте кнопку "г/кг".

## ІНДИКАТОР ПЕРЕВАНТАЖЕННЯ/ІНДИКАТОР НИЗЬКОГО ЗАРЯДУ БАТАРЕЇ

---

Коли ваги перевантажені, на екрані з'явиться "Err".

Коли на екрані показано "+/-", значить, батарея вже майже сіла. Поміняйте її.

**Увага:** НЕ використовуйте мокру тканину для чищення ваг.

НЕ перевантажуйте ваги.

**Примітка:** Внаслідок постійного процесу внесення змін і покращень між інструкцією й виробом можуть спостерігатися деякі розбіжності. Ми сподіваємось, що Ви звернете на це увагу.

Додаткова інформація на web-сайті компанії ORION [www.orion.ua](http://www.orion.ua)  
Відгуки та пропозиції приймаються за адресом [support@orion.ua](mailto:support@orion.ua)