

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ МАШИНКА ДЛЯ ЗНЯТТЯ КОШЛАТАННЯ

Модель: OR-LR02

УКРАЇНСЬКА UA

ЗАСОБИ БЕЗПЕКИ

- Перед використанням уважно прочитайте інструкцію з експлуатації
- Під час чищення не опускайте пристрій у воду
- Прилад призначений тільки для домашнього використання, у випадку промислового використання або ж не відповідно до даної інструкції, продавець не несе відповідальності, а пристрій не підлягає гарантійному обслуговуванню
- Не використовуйте прилад з метою, не передбаченою даною інструкцією
- Особи (у тому числі діти) з обмеженими фізичними можливостями, чутливими або розумовими, не можуть використовувати даний прилад, за винятком ситуацій, коли будуть під контролем особи, яка відповідальна за їх безпеку
- Ремонт може бути зроблений тільки авторизованим сервіс центром. Забороняються які-небудь виправлення або використання інших, ніж оригінальних запасних частин або елементів приладу, які можуть бути небезпечними
- Використовувати тільки з оригінальними частинами
- Не використовуйте прилад як електробритву
- Не використовуйте прилад на делікатних виробках
- Прилад працює від батарейок 2 x "AA"
- Рекомендується виймати батарейки, якщо ви не користуєтеся приладом тривалий час

ДЕТАЛІ

1. Перемикач Вкл/Викл
2. Відсік батарейок
3. Прозорий контейнер
4. Захисна кришка



ЕКСПЛУАТАЦІЯ

- Покладіть виріб на рівну поверхню, краще на дошку для прасування або стіл.
- Відкрийте відсік батарейок і вставте батарейки, дотримуючись при цьому правильної полярності. Закрийте відсік батарейок.
- Включіть прилад перемикачем Вкл/Викл.

ЧИЩЕННЯ Й ДОГЛЯД

Коли контейнер для збору кошлатання наповниться на 80%, внутрішній ніж і резервуар необхідно очистити:

- перед очищенням вимкніть прилад
- не опускайте прилад у воду
- не використовуйте сильних або абразивних засобів, що чистять

- протирайте корпус вологою тканиною
- Будь ласка, перевірте полярність батарейок, щоб переконатися, що вони встановлені правильно
- Перевірте заряд батарейок, щоб переконатися, що їх не треба замінити.
- Перевірте ножі й решітку легким натисканням на решітку, щоб переконатися, що ножі й решітка не стикаються один з одним.
- Рекомендується чистити ножі після кожного використання.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

1. Не чистіть кашлатання на одязі, який одягнений на людині. Є небезпека ушкодження тіла.
2. Зверніть особливу увагу при чищенні наступних елементів одягу :
 - біля гудзиків і блискавок
 - опуклих елементів
 - з'єднань
 - швів
 - елементів, приклеєних до одягу
 - тонких, делікатних
3. Перед чищенням, перевірте роботу пристрою на невидимій ділянці одягу.
4. Прилад пересувати відповідно по візерунку на одязі
5. У випадку важкознімаючого кашлатання пересувати прилад відповідно по візерунку: у вертикальному й горизонтальному напрямках.
6. У випадку легкого одягу необхідно одяг скласти вдвічі й чистити, наприклад, на прасувальній дошці.
7. Уникайте включення приладу в ситуаціях, коли прилад не чистить кашлатання. Тертя між насадкою й внутрішнім ножом може збільшитися, що може скоротити час експлуатації приладу.

Примітка: Внаслідок постійного процесу внесення змін і поліпшень між інструкцією й виробом можуть спостерігатися деякі розходження. Ми сподіваємося, що Ви звернете на це увагу.

Додаткова інформація на web-сайті компанії ORION www.orion.ua
Відгуки та пропозиції приймаються за адресою support@orion.ua