

ORION®

**ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
ЕЛЕКТРОПЛИТКИ ORION
МОДЕЛЬ ORION ОНР-25А**



**Шановні покупці!
Ми дуже вдячні Вам за купівлю
електроплитки ORION!**

Ми щиро віримо у те, що протягом багатьох років Ви будете отримувати щире задоволення від функцій та можливостей цього виробу!

Перед початком експлуатації, будь-ласка, уважно прочитайте дану інструкцію, яка у простій та зрозумілій формі містить опис та пояснення усіх функцій.

ЗАСОБИ БЕЗПЕКИ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Під час використання електричних приладів, завжди потрібно дотримуватися основних засобів безпеки. Впевніться у тому, що всі користувачі даного приладу, повністю обізнані з даними застереженнями та засобами безпеки.

Уважно прочитайте інструкцію перед використанням приладу і збережіть її на майбутнє.

- Перед включенням Вашої електроплитки впевніться у тому, що напруга приладу відповідає локальній напрузі мережі.
- Впевніться у тому, що електроплитка має заземлену штепсельну вилку.
- Використовуйте електроплитку в цілях, передбачених інструкцією.
- Цей прилад можна використовувати для приготування їжі лише в домашніх умовах. Він не передбачений для комерційного або промислового використання.
- Не користуйтеся електроплиткою, якщо пошкоджений шнур або штепсельна вилка, а також, якщо пошкоджена або непридатна для використання сама електроплитка. Якщо пошкоджений шнур, то його можна замінити лише в сервісному центрі, так як для цього потрібні спеціальні інструменти і/або запчастини. Ремонт приладу може виконувати лише фахівець з сервісного центру.
- Вимикайте прилад з електромережі, коли Ви не користуєтесь ним, коли пересуваєте його з одного місця на інше або перед очищенням.
- При від'єднанні приладу від мережі тягніть за штепсельну вилку, а не за шнур сухими руками.
- Не допускайте зіткнення електричного шнура з гарячими поверхнями приладу .
- Не обгортайте шнур тканиною або іншими матеріалами.
- Стежте за розміщенням шнуру, щоб випадково не спіткнутися об нього. Не дозволяйте, щоб шнур звисав зі столу або з робочої поверхні.
- Переконайтесь, що під час роботи прилад знаходиться на стійкій, сухій, вогнетривкій поверхні.
- Не ставте електроплитку під кухонними шафами або під полицями. Не ставте електроплитку на край робочої поверхні.
- Не ставте електроплитку біля фіранок або будь-яких інших порт'єр з тканини або біля легкозаймистих матеріалів.
- Не залишайте електроплитку ввімкненою без догляду. Якщо Вам необхідно відлучитися, завжди вимикайте прилад, від'єднуйте його від мережі .

- Під час роботи електроплитка нагрівається до високих температур, завжди будьте уважні, щоб не обпектися паром або гарячою водою, особливо коли знімаєте каструлі з електроплитки.
- Жир і олія легко перегріваються. Будьте обережні, оскільки перегріті жир і олія легко займаються. Коли Ви готуєте їжу на жирі або на олії, необхідно стежити за процесом її готування.
- Електроплитку необхідно встановлювати так, щоб по її периметру залишалася не менше 6 см вільного простору. Прилад необхідно встановити на стійкій вогнетривкій поверхні на висоті не менше 90 см над рівнем підлоги .
- Особливу увагу приділяйте, якщо прилад використовується поруч з дітьми. Встановлюйте цей прилад у недоступному для дітей місці. Ніколи не залишайте дітей одних із ввімкненими електричними приладами .
- Будьте уважні, коли ставите каструлі на конфорки. Каструлі треба поставити так, щоб ручки не заважали, коли Ви будете проходити поруч.
- Не користуйтеся каструлями розміру більше звичайного. Це може зашкодити електроплитці і це небезпечно.
- Не користуйтеся електроплиткою за межами приміщення.
- Не користуйтеся електроплиткою у ванній кімнаті або поруч із джерелом води.
- Не користуйтеся електроплиткою поруч з раковиною або в місцях, де можливий будь-який контакт приладу з водою або іншими рідинами.
- Якщо електроплитка впала у воду, НЕ НАМАГАЙТЕСЯ її вийняти відразу ж. Від'єднайте прилад від електромережі .
- Щоб уникнути поразки електричним струмом, не занурюйте електроплитку, шнур або вилку у воду або іншу рідину.
- Перед чищенням електроплитки переконайтесь, що прилад від'єднаний від мережі , штепсельна вилка вийнята з розетки і прилад схолонув. Не пересувайте прилад, якщо він цілком не схолонув.
- Ніколи не пересувайте електроплитку, якщо вона під'єднана до мережі.
- Ніколи не пересувайте електроплитку, якщо вона в робочому стані і на ній стоять каструлі.
- Не доторкайтесь до гарячих поверхонь приладу.

ДЕТАЛІ



ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Перед першим використанням електроплитки бажано, щоб Ви прогріли її в кімнаті з доброю вентиляцією, для того щоб спалити захисний шар, перш ніж готувати їжу на електроплитці.

Встановіть електроплитку на стійкій вогнетривкій поверхні. Вставте штепсельну вилку в розетку. Поставте регулятори температури конфорок на максимальний рівень і залишіть у такому положенні на 5 хвилин. Вимкніть конфорки, повернувши регулятори проти годинникової стрілки у вихідне положення, і від'єднайте прилад від мережі. Залишіть електроплитку до повного охолодження.

Впевніться у тому, що електроплитка цілком схолонула, витріть усі захисні залишки, що можуть залишитися на конфорках. Тепер Ваша нова електроплитка готова до експлуатації.

Електроплитку необхідно встановити так, щоб по її периметру залишалось не менш 6 см вільного простору. Прилад необхідно встановити на рівній стійкій вогнетривкій поверхні на висоті не менш 90 см над рівнем підлоги.

Не ставте електроплитку біля фіранок, портьєр із тканини або біля будь-яких інших легкозаймистих матеріалів.

Обидві конфорки регулюються за допомогою індивідуального регулятора вибору температури і двома світловими індикаторами. Повертаючи регулятор вибору температури за годинниковою стрілкою, можна нагріти конфорку до бажаної температури. Щоб вимкнути нагрівання конфорки, поверніть регулятор вибору температури проти годинникової стрілки у вихідне положення .

Ставте каструлю на конфорку по центрі так, щоб ручки не заважали, коли Ви будете проходити поруч. Користуйтеся каструлями, у яких дно такого ж розміру, як і конфорка для того, щоб не допустити перегріву. Якщо Ви використовуєте каструлі розміру більше звичайного, то Ви зменшите продуктивність електроплитки, що буде причиною перегріву і можливо ушкодження електроплитки.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ

Переконайтесь в тому, що обидва регулятори вибору температури вимкнені. Під'єднайте електроплитку до електромережі. Встановіть регулятори вибору температури в положення, щоб нагріти конфорку до бажаної температури. Використовуйте більш низьку температуру нагрівання конфорок для кипіння на "повільному вогні", середню температуру нагрівання конфорок для безперервного кипіння і більш високу температуру нагрівання конфорок для кип'ятіння.

Конфорки будуть залишатися гарячими якийсь час після вимкнення електроплитки. Цей залишок тепла може бути використаний для підтримки їжі теплою.

Завжди перед очищенням приладу, переконайтесь в тому, що електроплитка цілком схолонула і конфорки холодні .

ОЧИЩЕННЯ, ЗБЕРІГАННЯ І ДОГЛЯД

Увага! Перед очищенням приладу, спочатку переконайтесь в тому, що електроплитка вимкнена, штепсельна вилка вийнята з розетки, прилад цілком схолонув і конфорки холодні .

Мийте будь-які забруднення після використання приладу і/або до того, як забруднення затвердіють на електроплитці. Електроплитку з нержавіючої сталі і конфорки можна витирати вологою тканиною з невеликою кількістю мильного розчину. У випадку особливо стійких плям і/або для видалення всіх жирів можна використовувати засіб для чищення нержавіючої сталі.

Увага! Ніколи не занурюйте електроплитку, шнур або штепсельну вилку у воду або будь-які інші рідини.

Ніколи не користуйтеся грубими абразивними речовинами, мочалками з тонкого сталевого дроту, порошками або засобами для чищення духовки, для того щоб почистити цей прилад.

Перед зберіганням, переконайтесь у тому, що електроплитка цілком схолонула і конфорки холодні . Не обмотуйте шнур навколо приладу .

Не використовуйте електроплитку, якщо ушкоджений шнур або штепсельна вилка, а також, якщо ушкоджена або несправна сама електроплитка. Якщо ушкоджено шнур, то його можна замінити тільки в сервісному центрі, тому що для цього потрібні спеціальні інструменти і/або запчастини.

Щоб уникнути ризику бути ураженим електричним шоком, не розбирайте самі електроплитку. Ремонт приладу може виконати тільки фахівець із сервісного центру.

Увага ! Цей прилад повинний бути заземленим.