<u>p://www.orion-ua.net</u> oport@orion-ua.net

tp://www.orion-ua.net ipport@orion-ua.net

ORION

LCD3212

Рідкокристалічні телевізори з дистанційним управлінням Інструкція по експлуатаціі



Рекомендується уважно прочитати цю інструкцію перед експлуатацією Вашого телевізора і зберігати іі для подальшого користування.

Рекомендуется внимательно прочитать данную инструкцию перед эксплуатацией Вашего телевизора и хранить ее для дальнейшего использования.



Шановні покупці! Дуже <u>ВДЯЧНІ</u> Вам за придбання телевізора Orion!

ORION

Ми щиро віримо у те, що на протязі довгих років Ви будете отримувати дійсне задоволення перед блакитним екраном Вашого нового телевізора! Перед початком експлуатаціі, будь ласка, уважно прочитайте цю інструкцію, яка у простій та зрозумілій формі містить опис та пояснення усіх функцій та настроєк.

Уважаемые покупатели! Большое <u>СПАСИБО</u> Вам за покупку телевизора Orion!

Мы искренне верим в то, что в течение многих лет Вы будете получать истинное удовольствие перед голубым экраном Вашего нового телевизора!

Перед началом эксплуатации, пожалуйста, внимательно прочтите данную инструкцию, которая в простой и понятной форме содержит описания и объяснения всех функций и настроек.

- 2 -

w.orion-ua.net	ORION	ttp://www.orion-ua.net	ORION
<u>zonor-ua.nec</u>		СОЛЕРЖАНИЕ	
			-
		ПЕРЕЛ ВКЛЮЧЕНИЕМ ТЕЛЕВИЗОРА	
		• ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ (ПДУ)	
		• ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ (БАТАРЕЙКИ) ДЛЯ ПДУ	
		• ПОДСОЕДИНЕНИЕ АНТЕННЫ	
		• ПОДСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА	
		ОСНОВНОЕ УСТРОЙСТВО. КНОПКИ, ИНДИКАТОРЫ, РАЗЪЕМЫ, ВХОДЫ, ПДУ	10
		• КНОПКИ И ИНДИКАТОРЫ	10
		• РАЗЪЕМЫ И ВХОДЫ	11
		• ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ (ПДУ)	12
		ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВНЕШНИХ УСТРОИСТВ	
		 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ SCART 1 	
		• ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ SCART 2	
		 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ АУ ИЛИ S-ВИДЕО 	
		• ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ КОМПОНЕНТНЫЕ ВХОДЫ	
			<i>1 ا</i>
			۱۱۱۱ ۱۷
			۱۵ ۱۵ ۱۹
		 ВЫКЛЮЧЕНИЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ СТАТУСНОЙ ИНФОРМАЦИИ 	
		BLIGOB MEHIO BLIGOB MEHIO	
		ПРОСМОТР КАНАЛОВ	
			1
_		 ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ ФУНКЦИИ APS 	
Русская версия			
		 РУЧНАЯ ПОДСТРОЙКА ИЗОБРАЖЕНИЯ 	
		• РУЧНОЙ ПОИСК	
		• УДАЛЕНИЕ КАНАЛОВ	
		• СОРТИРОВКА	
		• УСТАНОВКА ЛЮБИМЫХ КАНАЛОВ	
		• РЕДАКТИРОВАНИЕ НАЗВАНИЯ КАНАЛА	
		БЛОКИРОВКА КАНАЛОВ	
		• БЛОКИРОВКА / РАЗБЛОКИРОВКА КАНАЛА	
		 ВКЛЮЧЕНИЕ / ВЫКЛЮЧЕНИЕ ФУНКЦИИ "РОДИТЕЛЬСКИЙ ЗАМОК" 	2
		• УСТАНОВКА ПАРОЛЯ	
		<u>ДРУГИЕ КНОПКИ ПУЛЬТА ДУ</u>	2
		• ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫИ ВЫБОР КАНАЛОВ	
		• НЕПОСРЕДСТВЕННЫИ ВЫБОР КАНАЛОВ	
		 ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ МЕЖДУ ПОСЛЕДНИМИ КАНАЛАМИ (КНОПКА RETURN 写). 	
		• ВКЛЮЧЕНИЕ / ОТКЛЮЧЕНИЕ ЗВУКА (КНОПКА МИТЕ 🗏)	
		НАСТРОИКА ИЗОБРАЖЕНИЯ	
		<u>ТАИІЧЕГ ОПА, ТАИІЧЕР ВІЛІЮЧЕПИЛ И ТАИІЧЕР ВВІЛІЮЧЕНИЛ</u> РЕЖИМ «КАРТИНКА ВНЕ КАРТИНКИ» (РОЅ)	עע מ
			2 2
		НАСТРОЙКИ В РЕЖИМЕ D-SUB	
		TERETEKCT	
		СОВЕТЫ ПО УХОДУ	
		В СЛУЧАЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	
		ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	

- 4 -

ORION

МЕРЫ БЕЗОПАСТНОСТИ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Установка

При установке рекомендуется использовать настольную подставку, которая идевт в комплекте. При этом установите телевизор на ровной поверхности. В целях обеспечения надежной вентиляции и предотвращения падения его при возникновении нестандартных ситуаций (например, землетрясение) оставьте как минимум по 10...15 см свободного пространства вокруг телевизора и не ставьте на верхнюю его панель никаких предметов.

В случае крепления телевизора на стене или потолке, пожалуйста, используйте специальные крепления, преднаганаченные для этой модели (в комплект не входят).

Не рекомендуется устанавливать телевизор:

- в тесно заставленных местах или на мебели,
- в местах подверженных прямым солнечным лучам и высокой температуре (возле нагреваталей и т. п.),
- в местах подверженных увлажнению и запыленности,
- а также в непосредственной близости от приборов, создающих сильные магнитные и электрические поля.

В случае необходимости перемещения телевизора рекомендуется делать это, как минимум двоим людям. При этом необходимо быть осторожным и внимательным, и особенно следить за тем, чтобы не ударить телевизор о какие-нибудь предметы и не повредить поверхность телевизора.

2. Вентиляция

Все отверстия и прорези в корпусе этого телевизора предназначены для обеспечения надлежащего его охлаждения методом вентиляции. Поэтому никогда не устанавливайте телевизор в местах с недостаточной вентиляцией и для предотвращения перегрева телевизора ни в коем случае не закрывайте эти отверстия.

3. Вода и влажность

Не эксплуатируйте телевизор в местах с повышенным уровнем влаги (особенно в ванных комнатах, вблизи раковины на кухне, рядом со стиральной машиной) и старайтесь не ставить емкости с водой или другими жидкостями на телевизор или в непосредственной близости от него. Не допускайте попадания воды на телевизор и в отверстия в корпусе телевизора, и ни в коем случае не эксплуатируйте его под дождем.

В случае попадания воды в отверстия в корпусе телевизора рекомендуется немедленно отключить его от сети переменного тока, т. е. отсоединить шнур питания от розетки сети переменного тока, и вызвать мастера по обслуживанию.

4. Посторонние предметы

Не допускайте попадания посторонних предметов в отверстия в корпусе телевизора.

В случае попадания посторонних предметов в отверстия в корпусе телевизора рекомендуется немедленно отключить его от сети переменного тока, т. е. отсоединить шнур питания от розетки сети переменного тока, и вызвать мастера по обслуживанию.

5. Источник питания

Этот телевизор работает только от сети переменного тока 220 В и частотой 50 Гц (100-240 В, 50-60 Гц). Не рекомендуется подключать этот телевизор к источникам напряжения со значениями напряжения и частоты, которые отличаются от указанных.

Также не рекомендуется подключать к одной розетке и / или к одному шнуру (общему удлинителю) несколько устройств одновременно, т. к. в таких случаях возможна перегрузка, что может привести к возгоранию этой розетки и / или использованного шнура (общего удлинителя).

6. Шнур питания

Шнур питания телевизора должен быть проложен таким образом, чтобы не допустить его защемление другими предметами (например, самим телевизором). Помните, что повреждение шнура питания и вилки может быть причиной пожара и удара электрическим током.

Особое внимание уделите также месту соединения шнура с вилкой, розетке сети переменного тока и месту выхода шнура из телевизора.

7. Молния

Во время грозы всегда отключайте телевизор от сети переменного тока (при этом рекомендуется не только выключить кнопку "Питание", но и отсоединить шнур питания от розетки сети переменного тока), а также отсоедините от телевизора антенну.

ttp://www.orion-ua.net

8. Длительное отсутствие

Перед тем, как уехать из дома на длительное время всегда отключайте телевизор от сети переменного тока. При этом рекомендуется не только выключить кнопку "Питание", но и отсоединить шнур питания от розетки сети переменного тока.

9. Жидкокристаллическая панель

Вместо устаревшой технологии использования ЭЛТ для отображения информации в телевизоре используется жидкокристаллическая панель. Если так случилось, что поверхность повреждена, будьте очень осторожны и не дотрагивайтесь до поверхности, т. к. можете пораниться.

10. Режим ожидания

При выключении этого телевизора при помощи пульта ДУ телевизор переводится в состояние "ожидания". При этом в нем все еще действует слабый ток. Поэтому в целях дополнительной безопасности и экономии электроэнергии рекомендуется всегда отключать телевизор от сети переменного тока, т. е. отсоединить шнур питания от розетки сети переменного тока (например, на ночь перед сном).

11. Чистка

Перед чисткой всегда отключайте телевизор от сети переменного тока, т. е. отсоедините шнур питания от розетки сети переменного тока. При чистке не используйте жидкие чистящие средства и аэрозоли. Чистку производите мягкой, чистой и слегка влажной тканью.

12. Неисправности и замена деталей

В случае обнаружения каких-либо неисправностей (неполадок, дефектов, и пр. как-то дым, странные звуки или запахи, и т. п.) в телевизоре рекомендуется немедленно отключить его от сети переменного тока, т. е. отсоединить шнур питания от розетки сети переменного тока, и вызвать мастера по обслуживанию.

Ни в коем случае не пытайтесь самостоятельно ремонтировать или снимать заднюю крышку телевизора, это может привести к поражению электрическим током и др.

В случае необходимости произвести замену некоторых деталей телевизора убедитесь в том, что специалист производящий замену, использует детали аналогичные заменяемым или имеющие те же характеристики. Неквалифицированная замена деталей телевизора может привести к возгоранию, поражению электрическим током и др.

13. Обслуживание

Обслуживание телевизора должны производить только квалифицированные специалисты. Ни в коем случае не пытайтесь самостоятельно ремонтировать или снимать заднюю крышку телевизора, это может привести к поражению электрическим током и др.

14. Многократное включение/выключение

В целях увеличения срока службы телевизор не рекомендуется многократно повторять шаг включения/выключения телевизора.

УПАКОВКА

Упаковочный материал и приспособления изготовлены из материала, который может использоваться для дальнейшей переработки. Не разрешайте детям играть с упаковочным материалом.



ORION

ORION

ORION

100 att

ПЕРЕД ВКЛЮЧЕНИЕМ ТЕЛЕВИЗОРА

• ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ (ПДУ)

Направьте ПДУ в сторону телевизора туда, где установлен датчик (сенсор) дистанционного управления. При этом предметы, находящиеся между пультом и ТВ могут препятствовать передаче сигнала.

Предостережения

tp://www.orion-ua.net

nnort@orion-ua net

- Не бейте и не наносите удары при помощи ПДУ.
- Не разливайте на ПДУ жидкости и не мочите его.
- Не держите ПДУ в местах повышенной влаги.
- Не держите ПДУ под прямыми солнечными лучами. Это может привести к его поломке.

• ПДУ может работать некорректно из-за прямого попадания на датчик (сенсор) дистанционного управления на ТВ солнечных лучей или яркого освещения. В этом случае измените угол освещения, поверните телевизор или поднесите ПДУ ближе к сенсору на ТВ.



Если ПДУ не работает, необходимо поменять батарейки в нем.







 1. Откройте крышку ПДУ
 2. Вставьте две «пальчиковых»
 3. Задвиньте крышку ПДУ.

 (сдвигайте, нажимая).
 батарейки («+» к «+», а «-» к «-»).

Меры предосторожности

Неправильное или неаккуратное использование батареек может привести к тому, что из них потекут химические вещества. Во избежание этого и других нежелательных последствий соблюдайте следующие инструкции.

- Вставляйте батарейки в соответствуя их полям («+» к «+», а «-» к «-»).
- Используйте батарейки только одного типа (щелочные с щелочными, угольноцинковые с угольноцинковыми и т. д.)

• Не используйте и не совмещайте старые (отработанные или наполовину отработанные) и новые батарейки. Совмещение может привести к быстрому изнашиванию новых батареек, а старые могут «потечь».

• Вынимайте батарейки из пульта сразу после того, как они перестали работать. «Течь» батареек может образовать шероховатый налет на внутренних стенках пульта ДУ. Если это все-таки произошло, поскорей вытрите налет.

- Первая пара батареек, идущая в комплекте с продуктом может проработать немного меньше, чем ожидается, так как батарейки, прежде чем попасть к конечному потребителю, предварительно хранились какое-то время, при не всегда благоприятных условиях, на складах и торговых площадях.
- Если ПДУ не используется продолжительное время, лучше вынуть батарейки.







۶¢

Заменять оба батарейных элемента одновременно Запрещается подзаряжать

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ФУНКЦИИ

- 32-дюймовый жидкокристаллический телевизор с управлением от пульта ДУ
- Мультисистемность (PAL/ SECAM B/G, D/K)
- 200 каналов в диапазонах VHF (MB), UHF (ДМ) и кабельного телевидения
- Возможность настройки и приема программ кабельного телевидения
- Автоматическая и ручная настройка программ (ручная настройка программ в обоих направлениях)
- Сортировка программ в удобном порядке, ввод/редактирование название программы
- Выбор любимых каналов одним нажатием кнопки ПДУ
- Удобное и легкое управление телевизором через систему экранного меню
- Выбор языка сообщений экранного меню (русский, английский и др)
- Непосредственный выбор программы
- Переключение между двумя последними программами одним нажатием кнопки ПДУ
- Телетекст
- Расширенная система входов / выходов (AV, SCART, HDMI/DVI, D-SUB, YPbPr, вход для подключения наушников)
- NICAM/IGR
- Четыре предустановленных режима изображения
- Форматы экрана 16:9, 14:9, 4:3, Panorama, 4:3 letterbox (Zoom)
- Функция "картинка в картинке" (PIP отображение на экране одновременно картинок двух каналов)
- Функция "картинка вне картинки" (POS режимы POP 4:3, POP Full, 4 Windows, 9 Windows)
- Задержка изображения (на определенном кадре) одним нажатием кнопки ПДУ
- Четыре предустановленных режима звучания
- Полное заглушения звука одним нажатием кнопки ПДУ
- Эквалайзер (для настройки низких и высоких частот звуковой системы)
- Таймер сна
- Таймер включения/выключения
- "Родительский замок" (путем программирования можно ограничивать доступ к некоторым функциям телевизора)
- Автоматическое выключение звука и голубой фон в случае отсутствия телевизионного сигнала
- Автоматическое переключение телевизора в состояние "ожидания" после окончания трансляции программ через 5 минут
- Источник питания 100 240 В / 50 60 Гц

ORION

ORION

• ПОДСОЕДИНЕНИЕ АНТЕННЫ

Установите Ваш телевизор в той комнате, где свет не будет прямо попадать на экран. Полная темнота или отражение (отсвечивание) на экране может привести к нежелательному зрительному напряжению. При просмотре рекомендуется использовать освещение средней яркости, не направленное прямо на экран ТВ.

Для получения оптимального качества изображения и звука необходимы внешняя антенна (локальная или общая унифицированная), соответствующий кабель (коаксиальный с сопротивлением 75 Ом) и соответствующий терминальный штепсель.

коаксиальный антенный штепсель кабеля в

разъем для подключения антенны на задней

аккуратно

Разъем для подключения антенны антенны коаксиальный итепсель кабеля Коаксиальный антенны

кабель (75 Ом)

Примечания

Рекомендуется

панели телевизора.

• Если используется унифицированная антенная система, Вам может понадобиться соответствующий кабель и штепсель для соединения стенной антенной розетки с телевизионным приемником.

вставить

 Как уже отмечалось, рекомендуется использовать коаксиальный кабель с сопротивлением 75 Ом. При этом использование такого коаксиального кабеля с сопротивлением 75 Ом предотвращает возникновение возможных помех и нежелательных волн. В случае использования других кабелей (например, с сопротивлением 300 Ом) при подключении антенны рекомендуется использовать специальный трансформатор.

 В случае использования внешней локальной антенны, во избежание возможных аварий (например, в случае обвала антенны) настоятельно рекомендуется устанавливать антенну вдали от транспортных магистралей, трамвайных линий, высоковольтных линий, и т. д. Также помните, что оголенные участки кабеля в воздухе могут окислиться и стать причиной некачественного приема телевизионного сигнала.

• В местах со слабым уровнем телевизионного сигнала рекомендуется использовать специальные усилители.

• Во время грозы, как уже отмечалось, помимо отключения телевизора от сети переменного тока рекомендуется также всегда отключать антенну от телевизора.

• ПОДСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

Этот телевизор работает только от сети переменного тока 220 В и частотой 50 Гц (100-240 В, 50-60 Гц). Не рекомендуется подключать этот телевизор к источникам напряжения со значениями напряжения и частоты, которые отличаются от указанных. Для подключения к сети переменного тока просто вставьте вилку провода питания в розетку 200 В/ 50 Гц.

После распаковки перед подсоединением к сети переменного тока дайте телевизору нагреться (охладиться) до комнатной температуры.

Примечание

• Всегда отсоединяйте провод питания от розетки, если продукт не используется длительное время.



• КНОПКИ И ИНДИКАТОРЫ

p://www.orion-ua.net

nnort@orion-ua net





1. POWER

Для включения/выключения телевизора. При нажатии устройство перейдет из режима ОЖИДАНИЯ в активный режим работы. При повторном нажатии – назад в режим ОЖИДАНИЯ.

- 2. SOURCE
- Для смены входящего сигнала. 3. MENU
- Вызов заглавной страницы МЕНЮ.
- 4. CH+/-

Для смены телевизионных каналов. В разделе **MENU** используются для выбора параметров.

5. VOL+/-

Нажатием кнопки **VOL+** увеличивается, а **VOL-** - уменьшается уровень громкости звучания. В разделе **MENU** используются для установки значений параметров.





ORION

моно или 2-язычного звучани Для переключения реж 8. S.MODE Для переключения режимов звучания. Зеленая кнопка телетекст 9. FREEZE Для задержки изображения (т.е. на определенном кадре) 10. MENU Вызов заглавной страницы 11.DSP/CAPS ицы МЕНЮ / возврат к предыдущей странице МЕНЮ. Отображает текущий статус изображения. В режиме ввода значка канала для перехода от верхнего поля к нижнему 12. RETURN ₽ Для быстрого перехода между текущим каналом и последним из просмо Для возврата к предыдущему источнику 13. ACT. WIN Для выбора основного изображения или КВК изображения в режиме тыких картинок изображения Режим демонстрации несколи 15. SWAP/SORT В режиме полноэкранного изображения нажмите эту кнопку для входа в режим редактирования канала. При просмотре ТВ канала в режиме "картинка в картинке" иите эту кнопку для обмена изображений основной и встроенной картинка в ка 16. TIMER Для установки текущего времени, таймера включения или выключения **17. SLEEP** Для установки таймера сна. Голубая кнопка телетекста. 18. FAV. Для переключения между всеми любимыми каналами. Желтая кнопка телетекста. **19. ЕNTER (Вверх/Вниз, Влево/Вправо) ENTER:** Для подтверждения осуществляемой операции или установок или для входа в подменю. **ENTER (Вверх/Вниз)**: Для перехода вверх/вниз в меню. **ENTER (Влево/Вправо)**: Для перехода вверх/вниз в меню. влево/вправо в меню. Д. Аля пере 20. SOURCE

- Для входа в меню подключения дополнительных устройств. 21. AUTO/CHILD LOCK Для автокорректировки расположения изображения в режиме VGA. Для
- вки каналов при просмотре ТВ. 22. CHANNEL +/-

- жима телетекста
- Для временной задержки текущей страницы телетекста (без ее обновления) 25. UPDATE
- юй страницы телетекста
- Для выбора соотношений размеров экрана. Кнопка не работает в режимах
- [КВнК 4:3], [Полный 27. MUTE (Ким КВнК], [4 окна], [9 окон].
- Для полного отключения звука 28. VOLUME +/-
- вки уровня громкости звучания
- ия режима отображения телетекста поверх изображен
- Для увеличения верхней или нижней половины сто ражения в телетек 31. REVEAL
- Для отображения скрытой информации, например, решения загадок и т. д.
 - 12 -

ORION

ORION

• ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ SCART 2

tp://www.orion-ua.net

nnort@orion-ua net



Настройка подключения:

1. Включите Ваш телевизор, нажмите на пульте ДУ кнопку SOURCE .

2. Нажмите ENTER (Вверх/Вниз) и выберите режим подключения (пункт SCART2 AV), затем нажмите ENTER для подтверждения выбора.

3. Включите подключенное устройство, вставьте видеокассету и нажмите кнопку **Play**.

Примечание

• Устройство принимает сигналы CVBS (Видео) и Y/C (S-Видео) через интерфейс SCART2.

• Во время приема сигнала Y/C, необходимо переключиться с режима Scart2 AV на режим Scart2 Y/C в меню настроек подключений (кнопка SOURCE). Если изображение покажется Вам не качественным, попробуйте изменить режим подключения.

1. TV

2. Video 3. S-Video

4. Scart 1

7. YPbPr 8. D-Sub

9. HDMI

6. Scart 2 Y/C

• Для подключения дополнительных устройств с AV выходами используйте Scart Конвертер (переходник) для подключения к интерфейсу **SCART** устройства. В этом случае телевизор будет принимать только сигнал **CVBS** (**Видео**).

входам в телевизоре и их типу.

Меры предосторожности

• Потеря каких-либо соединяющих кабелей и проводов может привести к некачественной картинке изображения или проблемам с цветом. Убедитесь, что все провода и кабели надежно и безопасно вставлены в соответствующие входы.

• Перед подключением тщательно проверьте все штекеры кабелей и проводов на соответствие имеющимся

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВНЕШНИХ УСТРОЙСТВ

• С возникающими вопросами обращайтесь к данной инструкции. Не пытайтесь разобраться самостоятельно.

• При подключении телевизора и других устройств к нему делайте это, не включая питание, во избежание различных травм.

• ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ SCART 1



Настройка подключения:

1. Включите Ваш телевизор, нажмите на пульте ДУ кнопку **SOURCE**.



2. Нажмите ENTER (Вверх/Вниз) и выберите режим подключения (пункт SCART 1), затем нажмите ENTER для подтверждения выбора.

3. Включите подключенное устройство (напр., декодер).

Примечание

 Устройство принимает сигналы CVBS (Видео) и RGB через интерфейс SCART1 и способно распознать формат автоматически. Причем сигнал RGB имеет приоритет перед сигналом CVBS (Видео) и будет при автоматической идентификации выбираться как основной.

• Для подключения дополнительных устройств с AV выходами используйте Scart Конвертер (переходник) для подключения к интерфейсу **SCART** на устройстве. В этом случае телевизор будет принимать только сигнал **CVBS** (**Видео**).



- 15 -



Настройка подключения:

1. Включите Ваш телевизор, нажмите на пульте ДУ кнопку **SOURCE** .

2. Нажмите ENTER (Вверх/Вниз) и выберите YPbPr, затем нажмите ENTER для подтверждения выбора.

3. Включите подключенное устройство (напр., DVD проигрыватель).

Примечание

• Выходы **YPbPr** на Вашем DVD плеере иногда могут подписываться как **YCbCr** или **Y B-Y R-Y**. В этом случае, для избежания путаницы, подключайте штекеры к соответствующим входам одного цвета.

1. TV

2. Video

3. S-Video

4. Scart 1

8. D-Sub

9. HDMI

5. Scart 2 AV 6. Scart 2 Y/C



ORION

ORION

ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ

• ВКЛЮЧЕНИЕ

Вставьте вилку шнура питания в розетку. Включите кнопку питания POWER на телевизоре, затем на ПДУ нажмите кнопку **POWER**⁽¹⁾. Телевизор будет включен.

• ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Когда телевизор работает, нажмите **РОШЕР** на ПДУ для выключения. Устройство перейдет в режим "Ожидания". Для полного отключения питания телевизора нажмите кнопку питания **POWER** на самом телевизоре.

Примечание

p://www.orion-ua.net

port@orion-ua net

• Для включения/выключения изображения телевизора можно так же использовать кнопку POWER. расположенную непосредственно на панели управления телевизора.

ВЫЗОВ МЕНЮ, ОТОБРАЖЕНИЕ СТАТУСНОЙ ИНФОРМАЦИИ

Этот телевизор оснащен системой меню, которая значительно облегчает управлять его многочисленными функциями. С помощью системы меню телевизор управляется простым выбором команд, появляющихся на экране аппарата. Все функции системы меню будут описаны ниже.

Вы можете также путем нажатия одной кнопки на ПДУ увидеть информацию о текущем статусе (номер программы, система цветности и т. д.)

вызов меню

- 1. Для вызова главного меню нажмите кнопку **МЕЛИ** на ПДУ (см. рис. справа).
- 2. Нажмите ENTER(Вверх/Вниз) для выбора нужной страницы меню, затем нажмите ENTER для подтверждения выбора.



- 3. Используйте ENTER(Вверх/Вниз) для того, чтоб выбрать нужный параметр в меню. Используйте ENTER(Влево/Вправо) для того, чтоб изменить этот параметр.
- 4. Окно меню исчезает автоматически через несколько секунд или после нескольких нажатий кнопки MENU.

Примечание

• Вы можете выбирать нужный параметр в меню нажатием ENTER(Вверх/Вниз) либо указывая порядковый номер параметра, находящийся слева от него.

ОТОБРАЖЕНИЕ СТАТУСНОЙ ИНФОРМАЦИИ

Нажмите DSP/CAPS на пульте ДУ, на экране отобразится текущая информация о номере канала, его названии и т. д. (не всегда отображается вся информация).

1. Информация основной картинки на экране. 3 4 5 2. Название канала. 3. Значок любимого канала. 4. Статус блокировки канала. MP: ABC 005 5. Номер канала. PAL B/G 6. Система звука. 7. Режим МОНО/Стерео звучания FM/AM Mono 8. CTATVC NICAM 9. Система цветности. - 18 -



устройство.

Примечание

 Источники HDMI совместимы с экранами DVI через переходник. Вы можете подсоединять к Вашему телевизору устройства с DVI выходами (используя пассивный кабельный переходник). Переходник подсоединяйте к HDMI входу телевизора и DVI выходу устройства. Аудио кабель подсоединяйте к АУДИО выходу устройства и АУДИО входу D-Sub Вашего телевизора.

• ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ D-Sub



1. TV 2. Video 3. S-Video 4. Scart 1 5. Scart 2 AV 6. Scart 2 Y/C 7. YPbPr 9. HDMI Настройка подключения:

1. Включите Ваш телевизор, нажмите на пульте ДУ кнопку SOURCE 🚭

2 Нажмите ENTER (Вверх/Вниз) и выберите D-Sub, затем нажмите ENTER для подтверждения выбора.

3. Включите Ваш компьютер (ПК) и настройте его параметры. 4. Настройте параметры экрана ПК.

ПРОСМОТР КАНАЛОВ

Ваш телевизор может запоминать и хранить в своей памяти все доступные каналы. После запоминания всех доступных каналов, используйте кнопки CHANNEL+/- для перехода между ними.

• ВЫБОР РЕГИОНА

Перед автоматическим поиском необходимо выбрать регион.

- 1. Нажмите кнопку MENU для отображения главной страницы меню.
- 2. Несколько раз нажмите ENTER (Вверх/Вниз) для выбора страницы меню Option.
- 3. Нажмите ENTER для подтверждения выбора.
- 4. Несколько раз нажмите ENTER (Вниз) для выбора параметра **Program Area**.
- 5. Нажмите ENTER(Влево/Вправо) для того, чтоб определить необходимый регион.
- 6. Несколько раз нажмите **MENU** для выхода.
- ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ ФУНКЦИИ APS
- 1. Повторите шаги пунктов 1-3 раздела ВЫБОР РЕГИОНА.
- 2. Несколько раз нажмите ENTER (Вниз) для выбора параметра APS. 3. WSS:
- 3. Нажмите ENTER (Влево/Вправо) для включения 4. APS: 5. Program (On) или отключения (Off) функции. 6. Menu La
- 4. Несколько раз нажмите MENU для выхода.

Option	
1. Child Lock: 2. Change Password	(Off_)
3. WSS:	Off
4. APS:	Off
5. Program Area:	Others
6. Menu Language:	English
7. Menu Background:	Opaque)
8. Blue Screen:	On

Option

1. Child Lock:

3. WSS:

4. APS:

2. Change Password

5. Program Area: 6. Menu Language:

Blue Screen:

7. Menu Background:

ORION

Off

Off

Off

English

Opaque

При включенной функции APS.

автоматического поиска каналы будут автоматически зафиксированы в определенной последовательности согласно информации СВК (Система Видеоканалов).

после

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОИСК

- 1. Нажмите **MENU**. На экране появится главная страница меню.
- 2. Несколько раз нажмите ENTER (Вверх/Вниз), пока не появится меню **PROGRAM** (настройка 1. Prog каналов). 2. Prog
- 3. Нажмите ENTER для подтверждения выбора.
- 4. Favo 4. Нажмите ENTER (Вниз) для выбора позиции 5. Skip AutoSearch.
- 6. Fine 5. Нажмите ENTER для начала автоматического 7. Colo сканирования (поиска) каналов. 8. Sour 9. Auto

Система начнет запоминание всех доступных каналов. Вы можете остановить процесс автопоиска, нажав кнопку MENU.

1. Program No:	19
2. Program Name:	
3. Locked:	(Off
4. Favourite:	Off
5. Skip:	Off
6. Fine Tuning	0
7. Colour System:	AUTO
8. Sound System:	(D/K
9. Auto Search	
0. Manual Search	320.25 MHz

Program

Auto S	earching Pro	gram	7
222 25M	u-	VU	E.H

p://www.orion-ua.net port@orion-ua net

• РУЧНАЯ ПОДСТРОЙКА ИЗОБРАЖЕНИЯ

- 1. Повторите шаги пунктов 1-3 АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОИСК.
- 2. Нажмите ENTER (Вниз) для выбора позиции Fine Tuning.
- ENTER 3. Нажмите (Влево/Вправо) для корректировки качества изображения.
- 4. Нажмите MENU для выхода.

• РУЧНОЙ ПОИСК

Если при автопоиске каналов некоторые из них не были сохранены системой. Вы можете сделать это самостоятельно в меню ручной настройки Manual Search. В этом же разделе меню можно изменить номер канала.

раздела

- 1. Используйте цифровые кнопки для выбора конкретного канала, который Вы хотите сохранить или настроить.
- 2. Нажмите MENU. На экране появится главная страница меню.
- 3. Несколько раз нажмите ENTER (Вверх/Вниз), пока не появится меню **PROGRAM** (настройка каналов).
- 4. Нажмите ENTER для подтверждения выбора.
- 5. Нажмите ENTER (Вниз) для выбора позиции ManualSearch.
- 6. Вы можете нажать ENTER и ввести частоту необходимого канала кнопками 0 - 9 или нажать ENTER (Влево/Вправо) для поиска канала с текушей частоты. ЕNTER(Влево): поиск от



Program

1. Program No:

3. Locked:

5. Skip:

4. Favourite:

6. Fine Tunina

9. Auto Search

7. Colour System:

8. Sound System:

0. Manual Search

2. Program Name:

- высоких частот к низким. ENTER(Вправо): поиск от низких частот к высоким.
- 7. Для выхода нажмите **MENU**.

Когда канал найден. поиск прекращается и канал сохраняется на заданной позиции.

• УДАЛЕНИЕ КАНАЛОВ

После предварительного поиска и позиционирования каналов, Вы можете исключать не интересующие Вас каналы из списка всех основных найденных.

- 1. Повторите шаги пунктов 1-4 предыдущего раздела.
- 2. Нажмите ENTER (Вниз) для выбора Skip.
- **ENTER**(Влево/Вправо) 3. Нажмите лпя включения (On) или отключения (Off) параметра.



4. Несколько раз нажмите MENU для выхода.

Таким образом, при установке параметра на **Оп**,

после выхода из меню. нежелаемый канал будет исключен из списка основных каналов. Точно так же производится удаление и других каналов. Теперь, чтобы просмотреть или восстановить ранее исключенный канал используйте цифровые кнопки. Задайте номер ранее исключенного канала. Войдите в меню **PROGRAM** и измените параметр позиции Skip на Off.

- 19 -

ORI	ON
-----	----

19

Off

Off

Off

AUTO

D/K

320.25 MHz

//www.orion-ua.net rion-ua net

ORION

001

005

19

Off

Off

0

AUTO

D/K

320.25 MHz

Program No.:

OK?

Program

Sorted No .:

1. Program No:

3. Locked:

5. Skip: 6. Fine Tunina

4. Favourite:

3. Locked:

5. Skip:

2. Program Name:

• СОРТИРОВКА

Позиции и настройки индивидуальных каналов могут быть изменены. Во время просмотра канала в одноэкранном режиме нажмите SORT для отображения меню Channel Sort (Сортировка каналов). В диалоговом окне будет указан текущий номер канала.

- 1. Нажмите ENTER(Вниз) для выбора Sorted No.
- 2. Нажмите ENTER(Влево/Вправо) для для выбора канала, который Вы хотели бы поменять местами с текущим.
- 3. Нажмите ENTER(Вниз) для выбора OK.
- 4. Нажмите ENTER для подтверждения замены.

Таким образом Вы можете расположить каналы в удобном для Вас порядке.

- УСТАНОВКА ЛЮБИМЫХ КАНАЛОВ
- 1. Нажмите кнопку MENU для отображения главной страницы меню.
- 2. Несколько раз нажмите ENTER (Вверх/Вниз) для выбора страницы меню Program.
- 3. Нажмите ENTER для подтверждения выбора. Параметр Program No будет отображен автоматически.
- 7. Colour System: 4. Нажмите ENTER (Влево/Вправо) для того, чтоб 8. Sound System: выбрать необходимый канал и придать ему 9. Auto Search 0. Manual Search статус Любимого.
- 5. Несколько раз нажмите ENTER (Вниз) для выбора параметра Favourite.
- 6. Нажмите ENTER (Влево/Вправо) для включения (On) или отключения (Off) параметра.
- 7. Несколько раз нажмите MENU для выхода.

Когда параметр включен (On), выбранный канал будет определен как любимый. Повторяя описанные выше шаги. Вы можете составить список своих любимых каналов. после чего Вы сможете переключать любимые каналы кнопкой FAV.

Во время просмотра любимого канала при нажатии кнопки DSP/CAPS на экране появится иконка " 🕈 ".

• РЕДАКТИРОВАНИЕ НАЗВАНИЯ КАНАЛА

Названия индивидуальных каналов могут быть внесены или изменены.

- 1. Повторите шаги пунктов 1-4 раздела ПОИСК КАНАЛОВ ВРУЧНУЮ.
- 2. Несколько раз нажмите ENTER (Вниз) для выбора параметра **Program Name**.
- 3. Нажмите ENTER для ввода названия.
- 4. Нажмите ENTER (Влево/Вправо) для движения курсора влево/вправо. Используйте кнопки 0-9 для выбора нужного набора символов. Для переключения шрифтов с малых прописных на большие используйте кнопку DSP/CAPS. Для удаления символа нажмите ENTER(Вниз).



5. После окончания ввода нажмите ENTER для подтверждения.

- 21 -

p://www.orion-ua.net nort@orion-ua net

Максимальное число символов в названии - 8.

Кнопка	Список наборов символов	Наборы символов при нажатии DSP/CAPS
0	0 * # ()	0 * # ()
I	l⊔!	I u !
2	2 a b c @	2 A B C @
3	3 d e f #	3 D E F #
4	4 g h i \$	4 G H I \$
5	5 j k l %	5 J K L %
6	6 m n o ^	6 M N O ^
7	7 pqr&	7 P Q R &
8	8 s t u v	8 S T U V
9	9 w x y z	9 W X Y Z

БЛОКИРОВКА КАНАЛОВ

• БЛОКИРОВКА / РАЗБЛОКИРОВКА КАНАЛА

Функция Блокировки Просмотра предназначена для того, чтобы запретить детям просмотр некоторых каналов. Если функция для какого-либо канала включена, то его не возможно будет просмотреть благодаря установленному паролю на доступ.

- 1. Повторите шаги пунктов 1-3 раздела АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОИСК Параметр Program No будет отображен автоматически.
- 2. Нажмите ENTER (Влево/Вправо) для выбора нужного канала для блокировки/разблокировки. 3. Несколько раз нажмите ENTER(Вниз) для



- 4. Нажмите ENTER (Влево/Вправо) для включения (On) или отключения (Off) параметра.
- 5. Несколько раз нажмите MENU для выхода.

выбора параметра Locked.

ВКЛЮЧЕНИЕ / ВЫКЛЮЧЕНИЕ ФУНКЦИИ "РОДИТЕЛЬСКИЙ ЗАМОК"

- 22 -

- 1. Повторите шаги пунктов 1-3 раздела ВЫБОР РЕГИОНА для отображения страницы меню Option. Параметр Child Lock будет отображен автоматически.
- 2. Нажмите ENTER (Влево/Вправо) для включения (On) или отключения (Off) параметра.
- 3. Несколько раз нажмите **MENU** для выхода.

Примечание



ORION

//www.orion-ua.net ort@orion-ua net

ORION

• Функция блокировки каналов эффективна когда оба параметра Child Lock (ограничение доступа к меню Program) и Locked активизированы (On). Когда Вы включаете заблокированный канал, на экране появляется значок "в", а экран закрыт для просмотра. В Этом случае, если Вы хотите посмотреть заблокированный канал, разблокируйте его поэтапно:

1. Нажмите Child Lock для ввода пароля.

2. Введите пароль. Пароль по умолчанию - 000000.

После того, как верный пароль введен, Вы можете смотреть все ранее заблокированные каналы. В активном режиме блокировки (On), чтобы войти в меню Program или для смены (On) на (Off). Вам необходимо будет вводить пароль.

3. WSS:

4. APS:

• УСТАНОВКА ПАРОЛЯ

- 1. Повторите шаги пунктов 1-3 раздела ВЫБОР РЕГИОНА.
- 2. Несколько раз нажмите ENTER(Вниз) для выбора параметра Change Password.
- 3. Нажмите ENTER для подтверждения.
- 4. Введите старый пароль.
- 5. Введите новый пароль.
- 6. Введите новый пароль еще раз и он будет успешно установлен как постоянно действующий.

Примечание

• Если Вы забыли пароль, то существует универсальный пароль 962326 для разблокировки каналов или для смены предыдущего пароля. Не допускайте возможности узнать детьми универсальный пароль. Рекомендуем Вам записать Ваш действительный пароль здесь:

ДРУГИЕ КНОПКИ ПУЛЬТА ДУ

• ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ ВЫБОР КАНАЛОВ

Вы можете использовать кнопки СН▲ и СН▼ для смены каналов. Устройство будет показывать каналы в той очередности, в которой они были сохранены.

• НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ ВЫБОР КАНАЛОВ

Для выбора конкретного канала с **однозначной нумерацией** используйте **цифровые** кнопки 0-9; или быстро нажмите -/--, пока не появится « - », затем введите номер канала.

Для выбора конкретного канала с *двузначной нумерацией* используйте **цифровые** кнопки 0-9; или быстро нажмите -/--, пока не появится « -- », затем введите номер канала.

Для выбора конкретного канала с *трехзначной нумерацией* используйте цифровые кнопки 0-9: или быстро нажмите -/--, пока не появится « --- », затем введите номер канала.

Примечание

• Старайтесь задать номер канала в течение 2 секунд. Используя кнопки нумерации, Вы можете перейти к каналу, который был пропушен во время настройки.

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ МЕЖДУ ПОСЛЕДНИМИ КАНАЛАМИ (КНОПКА RETURN 年)

Кнопка для перехода от текущего канала к последнему просмотренному.

• РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ

Нажмите VOL- или VOL+ соответственно для уменьшения или увеличения громкости звучания.

• ВКЛЮЧЕНИЕ / ОТКЛЮЧЕНИЕ ЗВУКА (КНОПКА МИТЕ 🔍)

При помощи данной кнопки Вы можете полностью отключить звук телевизора. При повторном нажатии звук возобновится.

p://www.orion-ua.net nnort@orion-ua net

НАСТРОЙКА ИЗОБРАЖЕНИЯ

В меню VIDEO Вы можете настроить по Вашему вкусу следующие параметры изображения:

- режим изображения (Vivid-Яркий, Standard-Стандартный, Mild-Мягкий – возможно переключение одним нажатием кнопки **P.MODE**):

1. Mode:

2. Contrast

4. Colour

5. Hue

7. DNR:

9. APL:

3. Brightness

6. Sharpness

8. Color Temperature:

- котрастность;
- яркость;
- цветность;
- оттенок (пункт Hue для программ NTSC):
- резкость;
- уменьшить шумы (помехи) цвета (пункт DNR)
- температуру цвета;
- включить / выключить автоматический контроль яркости (пункт APL)

Для входа в меню, выбора подменю VIDEO, выбора и изменения необходимого Вам параметра используйте кнопки ENTER (Вверх/Вниз, Влево/Вправо)

Примечание

• Существует три режима изображения (Vivid-Яркий, Standard-Стандартный, Mild-Мягкий) и один пользовательский режим (Постоянный). Каждый из режимов имеет свои персональные настройки изображения:

Vivid - яркая картинка.

Standard - нормальная (сбалансированная) картинка.

Mild - мягкая качественная картинка.

- Для переключения этих режимов изображения используйте кнопку P.MODE
- Путем нажатия кнопки FREEZE Вы можете остановить кадр. Для активации дальнейшего просмотра нажмите эту кнопку еще раз.

НАСТРОЙКА ЗВУЧАНИЯ

частотных

В меню AUDIO Вы можете настроить по Вашему вкусу следующие параметры звучания:

громкость:

настроить

диапазонов):

- баланс звуковой системы; -
- режим звучания (Live. Pop. Rock- возможно переключение одним нажатием кнопки S.MODE);

(5

эквалайзер

1. Volume 34 + 2. Balance Ð 0 3. Equalizer: Custom 4.120 Hz +) 0 5. 500 Hz + 0 6.1.5 kHz +) 7.5 kHz +) 8.10 kHz +) 9. HP Volume 20 +)

Audio

громкость выхода на наушники.

Для входа в меню, выбора подменю AUDIO, выбора и изменения необходимого Вам параметра используйте кнопки ENTER (Вверх/Вниз, Влево/Вправо)

Примечания

• Существует три режима изображения (Live, Pop, Rock) и один пользовательский режим (Постоянный). Каждый из режимов имеет свои персональные настройки звучания, а для переключения этих режимов звучания используйте кнопку S.MODE

• Путем нажатия кнопки STEREO Вы можете выбрать режим звучания для программ с NICAM / IGR (Nicam Stereo, Force Mono для программ с NICAM или Nicam Dual I, Nicam Dual 2, Force Mono для 2-хязычных программ Nicam или FM/AM Stereo, Force Mono для программ IGR или FM/AM Dual I, Nicam Dual I, Nicam Dual 2, Force Mono Dual 2 для 2-хязычных программ IGR).

ORION

Custom

30 +

0

Weak

On

Standard

Ŧ) 70

÷ 45

+)

+ 50

Video



ttp: supp	//www.orion-ua.net	ORION	ttp://www.orion-ua.net upport@orion-ua.net		(ORION
,	СИСТЕМНЫЕ НАО В различных подменю основного меню Вы мож настройки: - установить систему цветности для определенного канала (подменю Program.	СТРОЙКИ жете также осуществить следующие Рrogram	 установить WSS (Wide screen signalling – система автоматического определения широкого экрана) (подменю Option, пункт WSS; параметры – включить, выключить); 	1. Child Lock: 2. Change Pas 3. WSS: 4. APS:	Option : ssword	Off) Off) Off)
	пункт Colour System, параметры PAL, SECAM, AUTO);	2. Program Name: 3. Locked: 4. Favourite: 5. Skip: 6. Fine Tuning 7. Colour System: 8. Sound System: 9. Auto Search 0. Manual Search 320.25 MHz	- включить / выключить синий фон при [5. Program Ar 6. Menu Lang 7. Menu Back 8. Blue Scree	rea:	Others English Opaque On
	 установить систему звучания для определенного канала (подменю Program, пункт Sound System, параметры B/G, D/K); 	Program 1. Program No: 19 2. Program Name: 0ff 3. Locked: 0ff 4. Favourite: 0ff 5. Skip: 0ff 6. Fine Tuning 0 7. Colour System: D/K 9. Auto System: D/K 9. Auto Search 320.25 MHz	отсутствии сигнала (подменю Option, пункт Blue Screen; параметры – включить, выключить);	1. Child Lock: 2. Change Pas 3. WSS: 4. APS: 5. Program Ar 6. Menu Langu 7. Menu Backg 8. Blue Screer	ssword	Off Off Others English Opaque On
	 установить тип экрана (подменю Screen, пункт Display mode, параметры: Auto – изображение показывается в формате, который илот от изглишина; 	Screen 1. Display Mode: Panorama	Для входа в меню, выбора необходимого подменю Вам параметра используйте кнопки ENTER (Вверх/Вни	, выбора з, Влево/В	и изменения нео Зправо).	бходимого
	16:9 – формат 16 : 9 14:9 – формат 14 : 9 4:3 – формат 4 : 3 Рапогата – изображение показывается на весь экран	2. PIP Mode: 0ff 3. MultiWin Mode: 0ff 4. H Size ● 0 5. H Position ● 0 6. V Position ● 0 7. Phase ● 0 8. Auto Sync ● 1	ТАЙМЕР СНА, ТАЙМЕР ВКЛЮЧЕНИЯ Нажатием кнопки Sleep Вы можете установить вре автоматически выключится (т.н. таймер сна).	<mark>И ТАЙМ</mark> мя, по ист	ЕР ВЫКЛЮЧЕ гечении которого	<mark>НИЯ</mark> телевизор
	Zoom – формат 4 : 3 letterbox; изображение растягивается горизонтально.	9. Default Option	Нажатием кнопки Timer Вы войдете в меню тайм котором Вы можете установить:	иера, в	Timer Current Time	10:04
	- установить язык меню (подменю Option,	1. Child Lock: Off	- часы (т. е. текущее время) (пункт Current time);		Off Time	01:20
	пункт Language; паараметры – английский, русский и др.):	2. Change Password 3. WSS:Off	 время выключения (т. е. время, в которое тел переключится из рабочего режима в сос 	евизор	On Time On Brog	12:30
		4. APS: Off 5. Program Area: Others	"ожидание") (пункт Time Off);	ЛОЛНИС	On Volume	15
		6. Menu Language: (English) 7. Menu Background: Opaque	- время включения (т. е. время, в которое тел	евизор I		
		8. Blue Screen: On	переключится из состояния ожидания в р режим), а также ту программу, на котор	аоочии ую Вы [Timor	
			желаете, чтобы телевизор переключился из сос	тояния	Current Time	10:04
	- установить фон (задний план) меню	Option	ожидания в рабочии режим, и уровень гро этой программы (пункты Time On. On Pro	мкости ba. On I	Off Time	01:20
	(подменю Option, пункт Menu Background);	1. Child Lock: Off	Volume).	J,	On Time	12:30
		2. Change Password	Лля выбора необходимого пункта выбора и изм	енениа	On Prog.	1
		4. APS: Off 5. Program Area: Off 6. Menu Language: English 7. Menu Background: Opaque 8. Blue Screen: On	необходимого Вам параметра используйте кнопки (Вверх/Вниз, Влево/Вправо).	ENTER	On Volume	15
	- 25 -		- 26 -			

- 26 -

ORION

ttp://www.orion-ua.net upport@orion-ua.net	ORION	ttp://www.orion-ua.net ORION
РЕЖИМ "КАРТИНКА ВНЕ КАРТИНКИ" (РОЗ В меню SCREEN Вы можете установить следующие параметры изображения в режиме "картинка вне картинки" (POP - Picture On Screen): 1. Display Mode: 2. PIP Mode: 3. MultiWin Mode: 4. H Size 5. H Position 5. V Position 7. Phase 8. Auto Sync 9. Default	S) n Panorama Off Off → 0 → 0 → 0 → 0 → 0 → 31	РЕЖИМ "КАРТИНКА В КАРТИНКЕ" (PIP) Данный телевизор имеет возможность отображать 2-а ТВ канала или 1-н ТВ канал и видео от другого источника, подключенного к телевизору, одновременно. В меню SCREEN Вы можете установить следующие параметры изображения в режиме "картинка в картинке" (PIP - Picture In Picture): Включить / выключить режим PIP; установить расположение неосновной (маленькой) картинки на экране (в центре, сбоку, внизу и т. д.).
- POP 4:3 (в этом режиме Вы сможете смотреть 2-а канала одновременно – экран разделенный на двое будет отображать основной канал слева и "сканируемый" канал справа; нажатием кнопки POP Вы можете вернуться в нормальный режим просмотра основного канала);	POP Window	Для выбора необходимого пункта, выбора и изменения необходимого Вам параметра используйте кнопки ENTER (Вверх/Вниз, Влево/Вправо). <i>Примечания</i> • Вы можете войти в режим PIP также путем нажатия кнопки PIP. • С помощью кнопки PIP-POS Вы можете установить расположение
- POP Full (в этом режиме Вы сможете смотреть тоже 2-а канала одновременно; при этом отображение каналов будет во весь экран); Main Window	POP Window	 неосновной картинки в режиме PIP. С помощью кнопки ACT.WIN Вы можете установить для основного или неосновного окна такие параметры как громкость, номер канала, и т. д. Следует отметить, что не все возможности присущи и не все установки возможны для неосновного окна (напр., звук можно слушать только через наушники, NICAM/IGR не возможен для этого окна и т. д.)
- 4 Windows (в этом режиме Вы сможете смотреть основной канал слева и 3-и "сканируемых" канала, чередующиеся попеременно справа); Main Window	v Scanning Window	 С помощью кнопки SWAP Вы можете менять отображение основного окна на неосновное и наоборот (при этом данная функция не работает до тех пор, пока в основном окне сигнал не телевизионного канала). <u>НАСТРОЙКИ В РЕЖИМЕ D-SUB</u> В меню SCREEN Вы можете установить следующие параметры изображения в режиме D-SUB (при подключении Вашего персонального компьютера через D-SUB):
- 9 Windows (в этом режиме Вы сможете просмотреть 9-ть "сканируемых" канала, чередующиеся попеременно)	Scanning Window	 размеры изображения по горизонтали; размещение изображения по горизонтали и вертикали; фазу изображения (для устранения "ряби" изображения); автоматическую настройку изображения (размещение, фазу и т. д.); сброс всех настроек к заводским значениям. Для выбора необходимого пункта, выбора и
Для выбора необходимого пункта, выбора и изменения необходимо используйте кнопки ENTER (Вверх/Вниз, Влево/Вправо).	ого Вам параметра	изменения необходимого Вам параметра используйте кнопки ENTER (Вверх/Вниз, Влево/Вправо).
Примечания Вы можете войти в режим POS также путем нажатия кнопки M.WIN. В режимах 4 Windows, 9 Windows не будет звука в наушниках при их подключении. 		
- 27 -		- 28 -

://www.orion-ua.net nort@orion-ua net

ТЕЛЕТЕКСТ

Как уже отмечалось, одной из особенностей предлагаемых телевизоров есть возможность приема телетекста (передаваемой на различных каналах всякого рода информации - новости, погода, ТВ программы, цены и т. п.).

Для входа в режим телетекста нажмите, пожалуйста, кнопку ТЕХТ на пульте ДУ.

Для выхода из режима телетекста нажмите, пожалуйста, кнопку ТЕХТ на пульте ДУ снова.

Для изменения страницы телетекста используйте кнопки ENTER (Вверх / Вниз) на пульте ДУ.

Для выбора группы страниц одного цвета (указанные внизу экрана) используйте цветные кнопки Вашего пульта ДУ.

Для непосредственного выбора страницы телетекста используйте цифровые кнопки 0...9 на пульте ДУ.

Для того, чтобы ввойти в режим показа телетекста на фоне телевизионной программы (т. н. режим МИКС) нажмите, пожалуйста, кнопку МІХ на пульте ДУ.

Для того, чтобы просмотреть скрытую информации страницы телетекста (такую как. напр., ответы на загадки или решение головоломки) нажмите, пожалуйста, кнопку REVEAL на пульте ДУ. Для того, чтобы убрать эту информацию с экрана нажмите, пожалуйста, еще раз эту кнопку.

Путем нажатия кнопки Size на пульте ДУ Вы можете увеличить верхнюю половину_экрана в режиме телетекста. Повторным нажатием этой кнопки Вы можете также увеличить и нижнюю половину экрана в режиме телетекста. Еще одним нажатием этой кнопки Вы вернете нормальный режим экрана в режиме телетекста.

Вы можете остановить необходимую Вам страницу/суб-страницу путем нажатия кнопки Hold на пульте ДУ. Для возобновления просмотра следующих страниц/суб-страниц нажмите, пожалуйста, еще раз эту кнопку.

Для обновления страницы телетекста нажмите кнопку Update на пульте ДУ.

СОВЕТЫ ПО УХОДУ

Прочищайте экран и корпус телевизора слегка влажной мягкой непыльной тканью. При этом не рекомендуется использовать абразивные чистящие средства, растворы. содержащие бензол или бензин или использовать другие химические растворители, так как они могут повредить покрытие экрана. Перед чисткой всегда отключайте телевизор от сети переменного тока.

Рекомендуется также не ставить на телевизор изделия из резины или пластика, так как они могут оставить отпечатки на корпусе телевизора.

- 29 -

p://www.orion-ua.net nnort@orion_ua net

В СЛУЧАЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ORION

Прежде чем обратиться за техобслуживанием, определите признаки неисправностей и сделайте некоторые проверки как показано ниже.

Признаки не Изображение	исправностей Звук	Проверки
	Нет	изображения и нет звука
? Нет изображения	Цет звука	 Пожалуйста, проверьте: Подключен ли штепсель к розетке переменного тока? Не выключена ли кнопка "Питание"? Надежно ли подсоединена антенна? Тщательно ли вставлен штекер антенного кабеля в гнездо телевизора? Не поврежден ли антенный кабель, и правильного ли типа используется штекер антенного кабеля? Правильно ли Вы нажали кнопку на пульте ДУ? (Может стоит попытаться еще раз) Правильно ли установлены уровни контрастности, яркости, громкости (при этом на пульте ДУ)



ORION

TELETEXT

9



телевизора, это может привести к поражению электрическим током и др.

http: supr

on-ua.ne	
	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
.СD па	нель
\Rightarrow I	азмер
истем	ы
\Rightarrow	Системы приема телевизионного вещания и видео воспроизведения
·····	CHICTENEL AV
	СИСТЕМЫ АV
аналь	
⇒ 	принимаемые каналы (частота тюнера)
\Rightarrow	Принимаемые каналы (кабельное телевидение)
\rightarrow	Mid band: X- Z, S1- S10; Super band: S11- S20; Hyper band: S2 Копичество каналов
\Rightarrow	Индикация каналов
кранн	ое меню и звуковой выход
⇒	Язык сообщений экранного меню
·····	Русский/ английс
-	
ходы	и терминалы Валичиналы (ВЕ) алегики об алегики
⇒ 	Радиочастотный (RF) антенный вход
\Rightarrow	Видео/аудио терминалы
	⇒ видео вход1 Vp-p, → аудио вход >200 мВ (эффективный) >7
Іотреб	ляемая мощность и питание
\Rightarrow	Максимальная потребляемая мощность
\Rightarrow	Источник питания
остав	пяемые дополнительные принадлежности
\rightarrow	Пастольная подставка
\Rightarrow	Пульт дистанционного управления с батарейками
\Rightarrow	Инструкция по эксплуатации и гарантийный тапон
абари	тные размеры и вес
⇒	таоаритные размеры (шир. л бысот. л гл.)
\Rightarrow	Вес (нетто)