

ORION®

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ФЕН ДЛЯ ВОЛОС

Модель: OR-HD13



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Питание: 115 - 230В
- Частота: 50/60Гц
- Мощность: 1200Вт
- 2 скорости, 2 степени нагрева
- Насадка-концентратор

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА

1. Перед использованием убедитесь, что напряжение, указанное на устройстве, соответствует напряжению сети в Вашем доме.
2. Проверьте, чтобы кнопка включения/выключения фена была в положении ВЫКЛ (позиция 0). Вставьте вилку устройства в розетку.
3. Выберите необходимый режим:
 - Позиция 0 – Выкл.
 - Позиция 1 – средняя температура, скорость 1 (для создания стиля прически)
 - Позиция 2 – высокая температура, скорость 2 (для сушки волос)
4. Для выключения устройства установите кнопку включения/выключения на позицию 0, вытащите вилку шнура питания из розетки.

Примечание: Если во время использования фен перестал работать, выключите его и дайте ему остыть.

СОДЕРЖАНИЕ И УХОД

Чистка:

1. Перед чисткой убедитесь, что устройство выключено из розетки и остыло.
2. Протрите поверхность устройства сначала слегка влажной, а потом сухой мягкой тканью.
3. Запрещается использовать абразивный порошок или растворители для чистки.
4. Время от времени очищайте фильтр от пыли и других загрязнений. Для очистки фильтра используйте пылесос. Никогда не погружайте фильтр в воду. Несвоевременная очистка фильтра может стать причиной перегрева и поломки фена.

Содержание данного устройства не требует лишних затрат (дополнительного снабжения энергией или подпитки техническими маслами). Храните прибор чистым для дальнейшей исправной работы. Не закрывайте вентиляционные отверстия фена, иначе он может перегреться. Фен – это целостный продукт без съемных и дополнительных частей, поэтому он не требует дополнительной сервисной поддержки. Вся прочая сервисная поддержка (в случае поломки и т. д.) должна производиться ТОЛЬКО в компетентном сервис центре. Не скручивайте, не перегибайте, не растягивайте и не обматывайте вокруг корпусе фена шнур питания. Если шнур каким-то образом скручен, выпрямите его перед работой фена. В то время, когда устройство не используется, его следует хранить в сухом безопасном месте, подальше от детей.

ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ



ВНИМАНИЕ! Держите это устройство подальше от воды. Не используйте его возле воды и ваннных труб, душа, бассейнов и подобных, содержащих воду, конструкций.

- 1) Перед эксплуатацией внимательно прочитайте инструкцию.

- 2) Всегда выключайте устройство после работы из сети.
- 3) Не используйте устройство во время любых ваннных процедур.
- 4) Храните устройство там, где оно не упадет, не попадет в ванную или раковину (прочие влажные места).
- 5) Не помещайте и не роняйте фен в воду или другую жидкость. Если уж это произошло, немедленно отсоедините шнур питания от розетки и ни в коем случае не пытайтесь достать фен из воды!

ВНИМАНИЕ! Во избежание возгораний, ударов электричеством, пожара или нанесения вреда окружающим:

1. Не оставляйте устройство без присмотра, пока оно работает или включено в сеть.
2. Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность.
3. Не разрешайте детям играть с прибором.
4. Используйте устройство только по назначению.
5. Если шнур поврежден, его должен заменить производитель, работник сервисного центра или компетентный в технических вопросах человек.
6. Запрещено пользоваться устройством, если сетевой шнур, штепсельная вилка или само устройство были повреждены. Обратитесь в авторизированный сервисный центр для диагностики и ремонта устройства.
7. Шнур питания не должен находиться возле горячих предметов. Не наматывайте шнур питания вокруг устройства.
8. Не накрывайте вентиляционные отверстия устройства какими-либо предметами или тканями, чтобы оно не перегрелось. Так же не кладите его на мягкие поверхности такие, как покрывало кровати.
9. Во время сна не оставляйте устройство включенным.
10. Никогда не засовывайте в отверстия устройства какие-либо посторонние предметы.
11. Не используйте фен вне помещения или в местах, где разбрызганы какие-либо аэрозоли (спреи). Так же не используйте там, где имеется повышенное количество кислорода.
12. Не используйте с этим устройством удлинитель.
13. Не направляйте поток горячего воздуха в глаза или на другие чувствительные участки тела.
14. После работы дайте устройству остыть и только потом кладите его в место хранения.
15. Не кладите устройство ни на какую поверхность, пока оно в режиме работы.
16. Во время работы с феном следите, чтобы волосы не попадали в отверстия устройства.
17. Для дополнительной защиты рекомендуется установить устройство защиты от поражения электрическим током в электросети ванной комнаты, где будет использоваться устройство.

Хранение, транспортирование, ресурс, утилизация

Устройство рекомендуется хранить в складских или домашних условиях и при необходимости транспортировать любым видом гражданского транспорта в имеющейся индивидуальной потребительской таре. Место хранения (транспортировки) должно быть недоступным для попадания влаги, прямого солнечного света и должно исключать возможность механических повреждений. Устройство рекомендуется хранить при температуре от -20°C до +60°C, влажности – от 10% до 80%. Устройство не содержит вредных материалов и безопасно при эксплуатации и утилизации (кроме сжигания в непригодных условиях). Данное устройство нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами после окончания срока службы. Чтобы избежать возникновения негативного влияния на окружающую среду или здоровье человека, необходимо выполнять требования по утилизации данного устройства. Сдайте устройство в специализированный пункт или обратитесь к продавцу, у которого было приобретено данное устройство. Компетентные люди отправят данное устройство на безопасную для окружающей среды переработку.

Гарантии поставщика

Фен для волос OR-HD13 соответствует утвержденному образцу. При соблюдении владельцем правил эксплуатации, изложенных в настоящем Руководстве пользователя, устройство обеспечивает безопасность в полном объеме требований, подлежащих обязательной сертификации в системе УкрСЕПРО, не оказывает вредного воздействия на окружающую среду и человека и признано годным к эксплуатации. Устройство имеет гарантийный срок эксплуатации —12 месяцев с момента покупки без учета времени пребывания в ремонте при соблюдении правил эксплуатации. Право на гарантию дается при заполнении сведений прилагаемого гарантийного талона.

Наименование: ORION OR-HD13

Основное предназначение: Фен для волос

Страна производитель: Китайская Народная Республика

Изготовитель и разработчик: Орион Электроникс Лтд.

Адрес изготовителя: Венгрия, 1106 Будапешт, ул. Ясберены, д. 29

Дата изготовления: Май 2011

Гарантийный срок эксплуатации: 12 месяцев

Гарантийное обслуживание и сервис: ООО "Фокстрот сервис", г.Киев, ул.Щусева 44

Сертификаты: CE - SHESO081100557HSIC-1 SGS

Вес нетто: 340г

Вес брутто: 415г

Цвет: черный с оранжевым