

# ORION

**ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ**

**ФЕН ЕЛЕКТРИЧНИЙ**

**МОДЕЛЬ ORION OR-HD02**





\*\*\*\*\*

**Шановні покупці!  
Дякуємо Вам за придбання  
фена електричного Orion OR-HD02!**

Ми щиро віримо у те, що впродовж довгих років Ви будете отримувати велику насолоду від функцій та можливостей цього пристрою!

Перед початком експлуатації, будь ласка, уважно прочитайте цю інструкцію, яка у простій та зрозумілій формі описує та роз'яснює усі функції.

\*\*\*\*\*




## ЗМІСТ

<b>ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ.....</b>	<b>4</b>
<b>СФЕРА ВИКОРИСТАННЯ ПРИЛАДУ.....</b>	<b>5</b>
<b>ФУНКЦІОНАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ.....</b>	<b>5</b>
<b>ЗАГАЛЬНИЙ ВИГЛЯД ПРИЛАДУ.....</b>	<b>5</b>
<b>ВИКОРИСТАННЯ.....</b>	<b>6</b>
<b>ДИФФУЗОР “СУПЕР-ОБ’ЄМ”.....</b>	<b>6</b>
<b>ЧИСТКА ТА ДОГЛЯД.....</b>	<b>6</b>
<b>ТЕХНІЧНІ ДАНІ.....</b>	<b>7</b>

## ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

- Прилад призначений виключно для використання в домашніх умовах.
- Прилад необхідно використовувати лише за призначенням.
- Кожного разу перед вмиканням приладу огляньте його. Якщо прилад або шнур живлення пошкоджено, ні в якому разі не вмикайте фен у розетку.
- **Увага! Не використовуйте прилад поблизу ванни, раковини або інших ємностей, наповнених водою.**
- Ні в якому разі не занурюйте прилад у воду чи інші рідини.
- Для додаткового захисту слід встановити прилад захисного відключення з номінальним струмом спрацьовування, що не перевищує 30мА в мережі електроживлення ванної кімнати. Зверніться за порадою до кваліфікованих спеціалістів.
- Вмикайте прилад лише в джерело змінного струму. Перед вмиканням впевніться в тому, що прилад розрахований на напругу, яка використовується в мережі.
- **Будь-яке помилкове вмикання позбавляє Вас права на гарантійне обслуговування.**
- Прилад можна лише вмикати в мережу з заземленням. Для забезпечення Вашої безпеки заземлення повинно відповідати встановленим електротехнічним нормам. Не користуйтеся нестандартними джерелами живлення чи приладами підключення.
- Перед вмиканням приладу впевніться у тому, що вмикач не перебуває у ввімкненому стані.
- Не користуйтеся приладом поза межами приміщення. Оберегайте прилад від спеки, прямого сонячного проміння, вдарення в гострі кути, вологи (ні в якому разі не занурюйте прилад у воду). Не торкайтесь приладу вологими руками. Якщо прилад намокнув, відразу вимкніть його з мережі.
- Не залишайте прилад без догляду. Зберігайте прилад в недоступному для дітей місці.
- **Увага! Під час роботи сопло приладу дуже розігрівається.**
- Перед тим як упакувати прилад, дайте йому повністю схолонути.
- Не закривайте отвори для входу і виходу повітря під час роботи приладу. Це може спричинити перегрівання приладу.
- Не допускайте торкання вилки до нагрітих частин приладу.
- При перегріванні прилад автоматично вимикається. Після схолонення через декілька хвилин прилад знову можна вмикати.
- Не можна переносити прилад, тримаючи його за шнур живлення. Забороняється також вимикати прилад з мережі, тримаючи його за шнур живлення. При вимиканні тримайтеся за штепсельну вилку.
- Після використання ніколи не намотуйте шнур електроживлення на прилад, оскільки з часом це може призвести до злому шнура. Завжди рівно розправляйте шнур на час зберігання.
- Заміну шнуру можуть проводити лише кваліфіковані спеціалісти – працівники сервісного центру. Некваліфікований ремонт – пряма небезпека для користувача.



- Забороняється використовувати прилад поблизу легкозаймистих речовин: бензину, фарб, лаків, спреїв і т.д.
- Не допускайте попадання волосся, пилу і пуху всередину приладу.
- Не використовуйте спреї та лаки для укладання волосся під час роботи приладу.
- Не ремонтуйте прилад самостійно. Ремонт повинні виконувати лише кваліфіковані спеціалісти сервісного центру.
- Для ремонту приладу використовуйте лише оригінальні запчастини.

## СФЕРА ВИКОРИСТАННЯ ПРИЛАДУ

Прилад використовується для сушіння і укладання волосся в домашніх умовах.

## ФУНКЦІОНАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ

### 1. 2-х ступінчатий перемикач потужності / 3-х ступінчатий перемикач температури

### 2. Іонізація повітря

Використання даної функції дозволяє зберігти здоровими Ваше волосся під дією високої температури. Негативні іони нейтралізують статичну електрику, яка виникає під час роботи фена, і дозволяють таким чином глибше зволожувати волосся.

### 3. Функція “Холодне повітря” (для закріплення укладання)


Користуючись цим режимом, Ви можете швидко охолоджувати повітря, закріплюючи завивку. Для використання цієї функції натисніть кнопку “В”, розташовану на внутрішній частині ручки. Відпустіть кнопку і прилад продовжить роботу в звичайному режимі.

### 4. Захист від перегріву

Прилад оснащений функцією автоматичного вимкнення у разі перегрівання. Прилад необхідно вимкнути з мережі і дати схолонути протягом декількох хвилин. Після чого його можна знову використовувати. Перед вмиканням впевніться, чи не забились волоссям сопло, з’ємна решітка чи лопасть вентилятора.

## ЗАГАЛЬНИЙ ВИГЛЯД ПРИЛАДУ

- A. Насадка-концентратор.
- B. Кнопка функції “Холодне повітря”.
- C. Кнопка іонізатору.
- D. Кнопка встановлення температури.
- E. Кнопка регулювання потужності.
- F. Індикатор для вибору режимів.
- G. З’ємна решітка.
- H. Петля для підвішування.




Малюнок 1


## ВИКОРИСТАННЯ

1. Повністю розмотайте шнур живлення.
2. Встановіть насадку.
3. Під'єднайте прилад до джерела живлення.
4. Ввімкнення іонізатору. (мал. 2)  
Ввімкніть прилад. Перемістіть перемикач (кнопка іонізатору) “С” у верхнє положення. Загориться індикатор з надписом “ION” на ручці.
5. Встановіть швидкісний та температурний режими (мал. 3).  
Для просушування.  
Якщо у Вас проблемне волосся, для сушіння рекомендується невисока температура (\*\*) і швидкість обдуву. Для нормального волосся бажана велика подача повітря: рекомендується встановити підвищену швидкість подачі повітря (швидкість 2).  
Для моделювання.  
Коли волосся підсушене, можна встановити більш високий температурний режим (\*\*\*) для зручного моделювання і закріплення зачіски.  
Натискайте кнопку функції “Холодне повітря” “В” в міру необхідності до повної фіксації зачіски.  
Для того щоб не пошкодити форму зачіски, рекомендується встановити середню швидкість подачі повітря (швидкість 1).
6. По завершенні роботи вимкніть прилад і від'єднайте електричну вилку від розетки.

Малюнок 2



Малюнок 3



## ДИФFUЗОР “СУПЕР-ОБ’ЄМ” (мал. 4)

1. Встановіть насадку Диффузор “Супер об’єм” як показано на мал.5.
2. Для ефекту кучерявого волосся необхідно тримати волосся так, як показано на мал. 6, розчісуючи волосся по всій довжині з допомогою диффузора.
3. Для ефекту “Супер об’єм” необхідно масажувати волосся круговими рухами від самих коренів (мал.7).



Малюнок 4



Малюнок 5



Малюнок 6



Малюнок 7

## ЧИСТКА ТА ДОГЛЯД

1. Перед чисткою вимкніть прилад від мережі і дайте йому повністю схолонути.
2. Регулярно прочищуйте всмоктувальний отвір за допомогою м'якої щітки.
3. Корпус приладу потрібно чистити сухою м'якою тканиною без використання додаткових очищуючих засобів.
4. Ні в якому разі не занурюйте прилад у воду.
5. Не використовуйте для чистки розчини та абразивні матеріали.
6. Ретельно висушіть прилад після чистки.



## **ТЕХНІЧНІ ДАНІ**

Потужність: 1800Вт

Напруга: 220-240В

Частота: ~50Гц

**Примітка:** Внаслідок постійного процесу внесення змін і покращень між інструкцією і виробом можуть спостерігатися деякі розбіжності. Виробник сподівається, що користувач зверне на це увагу.