

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ**ВИПРЯМЛЮВАЧ ДЛЯ ВОЛОССЯ****Модель: OR-FI06****УКРАЇНСЬКА UA****ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ****УВАГА! КОРИСТУВАЧ НЕСЕ ПОВНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА СВОЮ БЕЗПЕКУ ПРИ ВИКОРИСТАННІ ДАНОГО ВИРОБУ**

- Уважно прочитайте інструкцію з експлуатації, у якій знаходяться поради з безпечного використання приладу.
- Підключайте прилад тільки до електромережі змінного струму та перевіряйте, щоб напруга мережі відповідала напрузі, зазначеній на маркуванні приладу.
- Завжди відключайте прилад від мережі після використання.
- Не користуйтесь приладом у ванних кімнатах, душових, біля води.
- Забороняється занурювати прилад у воду, мочити його водою або іншими рідинами.
- Якщо прилад упав у воду, відключіть його негайно від електромережі - витягніть штепсельну вилку з розетки. Не торкайтесь до води.
- Не залишайте прилад без догляду під час роботи й коли він підключений до мережі.
- Будьте дуже уважними, коли прилад використовується біля дітей.
- Використовуйте прилад тільки з метою, зазначеною у даній інструкції з експлуатації.
- Не використовуйте насадки, які не входять у комплект.
- Забороняється користуватися приладом, якщо пошкоджений шнур, штепсельна вилка, прилад працює невідповідно, якщо прилад упав, був пошкоджений, якщо прилад упав у воду. Зверніться до сервісного центру.
- Уникайте зіткнення шнура з нагрітими або гарячими частинами. Не намотуйте шнур навколо приладу.
- Не використовуйте прилад поза приміщенням.
- Під час роботи приладу не кладіть його на поверхні. Завжди, коли кладете прилад, вимикайте його.
- Прилад не призначений для використання дітьми та особами з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями, крім випадків, коли здійснюється контроль іншими особами, відповіальними за їх безпеку.
- Увага! Прилад нагрівається під час роботи. Будьте обережні, стежте, щоб нагріті частини приладу не торкались шкіри.
- Тримайте прилад лише сухими руками.
- Даний прилад повинен використовуватися тільки в призначених для нього цілях. Будь-яке інше його застосування вважається неправильним і, відповідно, небезпечним. Виробник не відповідає за збиток, що випливає з невідповідного або неправильного використання приладу. За таких умов гарантія на прилад не поширюється.

УВАГА! НЕДОТРИМАННЯ ВИМОГ БЕЗПЕКИ МОЖЕ ПРИЗВЕСТИ ДО УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ, ОПІКІВ ТА ВИНИКНЕННЯ ПОЖЕЖІ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Джерело живлення: 220-240В, 50/60Гц
- Потужність: 30Вт
- Номінальний струм: 0,14 А
- Ступінь захисту від вологи: IPX0
- Вага нетто / брутто: 290г/360г
- Габаритні розміри виробу: 245Х34Х41мм
- Габаритні розміри коробки: 270Х80Х45мм

ДЕТАЛІ

- A. Пластини з керамічним покриттям
- B. Перемикач Увімк./Вимк.
- C. Світловий індикатор
- D. Мережний шнур



ЕКСПЛУАТАЦІЯ

Примітка: волосся повинно бути чистим, сухим та розчесаним.

1. Повністю розкрутіть шнур живлення. Підключіть прилад до мережі з напругою, зазначеною на приладі.
2. Натисніть на кнопку Увімк./Вимк., щоб увімкнути прилад. Зачекайте пару хвилин, поки прилад нагріється до необхідної температури.
3. За допомогою приладу вкладіть волосся по вашому бажанню.
4. Для вимкнення приладу знову натисніть Для виключення прибора снова нажмите на кнопку Увімк./Вимк. Відключіть прилад від мережі, як тільки ви закінчили роботу. Перш ніж сховати прилад для зберігання, дайте йому повністю охолонути.

РОБОТА З ВОЛОССЯМ

1. Розчешіть все волосся. Відділіть пасмо волосся (приблизно 5см завширшки) і розрівняйте його за допомогою щітки для волосся.
2. Помістіть пасмо між пластиналами випрямлювача й стисніть ручку приладу. Не переміщайте прилад уздовж пасма протягом декількох секунд, дайте волоссу нагрітися.
3. Потім плавним рухом переміщайте випрямлювач уздовж пасма до кінця. Після цього переходьте до вирівнювання наступного пасма.
4. Наприкінці ви можете зігнути пасма волосся, направляючи їх усередину або назовні, якщо хочете, щоб кінчики волосся були злегка підкрученими.
5. Прилад можна використовувати на сухому та на злегка вологому волоссі.

Примітка:

- Завжди ставте прилад на твердій плоскій поверхні. Не ставте прилад на м'які або нерівні поверхні, такі, як килими, пледи або постіль. НІЧИМ НЕ НАКРИВАЙТЕ ПРИЛАД.
- Для досягнення найкращого результату волосся повинно бути повністю чистим й сухим.

- Постійно розгладжуйте пасма для отримання рівномірного ефекту випрямлення.
- Уникайте зіткнення гарячих поверхонь приладу з лицем, шию та іншими частинами тіла.

ОЧИЩЕННЯ Й ДОГЛЯД

- Перш ніж приступати до очищення приладу, обов'язково вийміть вилку з електричної розетки та поочекайте, поки прилад охолоне.
- Можна протирати поверхню приладу злегка вологою ганчіркою, але в жодному разі не занурюйте його у воду або в яку-небудь іншу рідину.
- Не використовуйте абразивні речовини, розчинники або інші чистячі засоби для чищення приладу.

ЗБЕРІГАННЯ

- Перш ніж ховати прилад для зберігання в оригінальне упакування або в будь-яке сухе місце, обов'язково вийміть вилку з електричної розетки та поackbarте, поки прилад охолоне.
- Забороняється упаковувати прилад, коли він ще теплий, або не відключений від мережі. Не намотуйте шнур живлення навколо приладу.
- Не підвішуйте прилад за шнур живлення.
- Не затискайте шнур, щоб уникнути його пошкодження.

МОЖЛИВІ НЕСПРАВНОСТІ ТА МЕТОДИ ЇХ УСУНЕННЯ

Можлива несправність	Ймовірна причина	Метод усунення
Виріб не працює.	1. Відсутність напруги в мережі електроживлення.	1. Переконайтесь в наявності електричного струму в мережі.
	2. Штепсельна вилка не включена в розетку.	2. Увімкніть вилку в розетку.
	3. Не увімкнений перемикач.	3. Увімкніть перемикач.
	4. Несправний виріб.	4. Зверніться у сервісний центр.

Примітка: У випадках виявлення несправностей, які не можна усунути, відповідно до рекомендацій наданих у таблиці необхідно звернутись у сервісний центр.

(Список сервісних центрів запитуйте в організації, що продала виріб)

Примітка: Внаслідок постійного процесу внесення змін і вдосконалень між інструкцією та виробом можуть спостерігатися деякі розходження. Ми сподіваємося, що Ви звернете на це увагу.

Зберігання, транспортування, ресурс, утилізація

Пристрій рекомендується зберігати в складських або домашніх умовах і при необхідності транспортувати будь-яким видом цивільного транспорту в наявній індивідуальній споживчій тарі. Місце зберігання (транспортування) повинно бути недоступним для потрапляння вологи, прямого сонячного світла й повинно виключати можливість механічних пошкоджень. Пристрій не містить шкідливих матеріалів і безпечний при експлуатації й утилізації (крім спалювання в непристосованих умовах). Даний пристрій не можна утилізувати разом з іншими побутовими відходами після закінчення терміну служби. Щоб уникнути виникнення негативного впливу на навколошне середовище або здоров'я людини, необхідно виконувати вимоги по утилізації даного пристрою. Здайте пристрій у спеціалізований пункт або зверніться до продавця, у якого був придбаний даний пристрій. Комpetентні люди відправлять даний пристрій на безпечну для навколошнього середовища переробку.

Гарантії постачальника

Випрямлювач для волосся OR-FI06 відповідає затвердженному зразку. Виробник гарантує відповідність виробу вимогам: ДСТУ IEC 60335-2-23:2003; ГОСТ 23511-79, р.1; ДСТУ CISPR 14-1:2004 (CISPR 14-1:2000, IDT). При дотриманні власником правил експлуатації, викладених у даному Посібнику користувача, пристрій забезпечує безпеку в повному обсязі вимог, що підлягають обов'язковій сертифікації в системі Укрсепро, не виявляє шкідливого впливу на навколошне середовище й людину й визнане придатним до експлуатації. Пристрій має гарантійний строк експлуатації —12 місяців з моменту покупки без обліку часу перебування в ремонті при дотриманні правил експлуатації. Право на гарантію дається при заповненні відомостей прикладеного гарантійного талона.

Найменування: ORION OR-FI06

Основне призначення: Випрямлювач для волосся

Країна виробник: Китайська Народна Республіка

Виготовник і розробник: Оріон Електронікс Лтд.

Адреса виготовника: Угорщина, 1106 Будапешт, вул. Ясберени, буд. 29

Дата виготовлення: 2011 рік

Гарантійний строк експлуатації: 12 місяців

Гарантійне обслуговування й сервіс: ТОВ "Фокстрот сервіс", м.Київ, вул.Щусєва 44

Продукт відповідає вимогам:

ДСТУ IEC 60335-2-23:2003; ГОСТ 23511-79, р.1; ДСТУ CISPR 14-1:2004 (CISPR 14-1:2000, IDT)

Сертифікати: TUV GS, CE, Укрсепро

Вага нетто: 290г

Вага брутто: 360г

Колір: чотний/золотистий