

ВАГИ ЕЛЕКТРОННІ КУХОННІ

Модель: **ORION OS-0K22**

ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА

УКРАЇНСЬКА

UA

Шановний Покупець,

*Дуже вдячні Вам за купівлю ваг **ORION OS-0K22!***

Ми щиро віримо у те, що протягом багатьох років Ви будете отримувати велике задоволення від функцій та можливостей цього приладу! Перед початком експлуатації, будь-ласка, уважно прочитайте дану інструкцію, яка у простій та зрозумілій формі описує та роз'яснює усі функції.

З повагою,

*Команда **ORION ELECTRONICS***

Деталі: <http://www.orion.ua>

Пишіть нам: support@orion.ua

Правила безпечного користування

- Максимальна вага зважування – 2кг.
- Зважуючи, не кладіть предмети на краї платформи ваг.
- Для продовження терміну дії ваг, не залишайте ваги в дуже гарячих, холодних або вологих місцях.
- Не натискайте на ваги и не кидайте їх. Це може призвести до поломки.
- Якщо поверхня ваг брудна, протріть її м'якою тканиною. Не використовуйте хімічні речовини для чищення і не допускайте, щоб вода попала всередину ваг.
- Виріб призначений для домашнього використання, не використовуйте його в торгових цілях.
- Якщо результат зважування некоректний, будь ласка, перевірте заряд батареї і правильність установки. Замініть батарейку якщо не користувались вагами тривалий час і спробуйте ще раз

Технічні характеристики

- Високоточний датчик для збільшення точності виміру
- Потужний процесор
- Максимальна вага 2 кг
- Похибка виміру 1г
- Одиниця виміру: грами

- LCD дисплей
- Автоматичне виключення
- Індикатор перевантаження
- Індикатор низького заряду батареї
- Функція зважування тари
- Функціональні кнопки: Включення/Виключення (ON/OFF) й функція тари (TARE)
- Живлення: 2xAAA

Джерело живлення

- Батарейки в комплекті (2xAAA). При заміні батарейок відкрийте кришку відсіку батарейок, який знаходиться на задній стороні ваг, і вставте батарейки дотримуючись полярності. Замініть батарейки на нові, якщо блимає індикатор низького заряду батареї.

Інструкція з експлуатації

Поставте ваги на рівну поверхню й переконайтесь, що ваги стоять стійко

1. Натисніть кнопку включення/виключення “ON/OFF” для того, щоб включити ваги, на екрані з’явиться “0g”. Якщо з’являться інші цифри, натисніть кнопку **TARE** для обнулення.

(Ми рекомендуємо натиснути “TARE” для того, щоб відкалібрувати ваги і виставити показник на 0г)

2. Поставте предмет на середину платформи ваг; на екрані з’являться цифри, показуючи вагу.

3. Якщо на вагах знаходиться якийсь предмет, Ви можете натиснути на “TARE”, на екрані відобразиться “0”, таким чином Ви обнулите вагу цього предмета. Якщо Ви хочите зважити більше предметів, провтіть цю дію знову.

4. Після всіх етапів зважування заберіть предмет з ваг, на екрані з’явиться результат останнього зважування з мінусовим показником (зі знаком «-»).

5. Ваги автоматично відключаться після декількох секунд, якщо Ви перестанете користуватися ними.

Індикатор перевантаження/низького заряду батареї

Коли ваги перевантажені, на екрані з’явиться “O-Ld”.

Коли на екрані показано “LO”, значить батарея вже практично сіла. Зарядіть її.

Примітка: Внаслідок постійного процесу внесення змін і покращень між інструкцією й виробом можуть спостерігатися деякі розбіжності. Ми сподіваємось, що Ви звернете на це увагу.

Додаткова інформація на web-сайті компанії ORION www.orion.ua

Відгуки та пропозиції приймаються за адресом support@orion.ua