

ORION

ВАГИ ЕЛЕКТРОННІ ПЕРСОНАЛЬНІ

Модель: ORION OS-09BF

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

УКРАЇНСЬКА

UKR



Уважно прочитайте керівництво користувача перед використанням ваг і збережіть його для подальшого використання як довідковий матеріал.

Шановний Покупець

Велике спасибі Вам за придбання ваг ORION OS-09BF!

Ми щиро віримо в те, що, протягом багатьох років, Ви отримуватимете дійсне задоволення від функцій і можливостей цього приладу! Перед початком експлуатації, будь ласка, уважно прочитайте дану інструкцію, яка в простій і зрозумілій формі містить описи і пояснення всіх функцій.

З повагою,

Команда ORION ELECTRONICS

Деталі: <http://www.orion.ua>

Пишіть нам: support@orion.ua

Правила безпечного використання

- Встановлюйте ваги на рівну та тверду поверхню.
- Завжди зважуйтеся на одному і тому ж місці, на одній і тій же поверхні. Нерівні поверхні можуть вплинути на точність вимірювання ваги.
- Зніміть зайвий одяг та взуття перед зважуванням. Радимо зважуватися перед вживанням їжі та вранці.
- Очищуйте ваги вологою тканиною. Намагайтеся, щоб вода не потрапляла всередину ваг.
- Не допускайте попадання на ваги води, це може пошкодити електронні частини приладу.
- Не зберігайте ваги в перевернутому положенні, батареї можуть потекти.
- Витягніть батарейки, якщо не збираєтеся користуватися вагами тривалий час.
- Акуратно користуйтеся вагами. Не стрибайте на вагах та не впускайте їх.

Технічні характеристики

- Чотири датчики для покращення точності вимірів
- Максимальна вага 180кг/396фунтів/28,4стоунів
- Похибка вимірювання 100г/0,2фунта/ 1/4стоуна
- LCD дисплей
- Автоматичне ввімкнення
- Автоматичне скидання значень на нуль 0
- Автоматичне вимкнення
- Індикатор перевантаження
- Індикатор низького заряду батареї

Джерело живлення

- Літієві батарейки в комплекті (CR2032). Зніміть ізоляційне покриття з батарейних контактів перед використанням батарейок. Замініть батарейки новими, якщо блимає індикатор низького заряду батареї.

Інструкції з експлуатації

- Крок 1. Для увімкнення приладу станьте одною ногою з натисканням по центру ваг, а потім приберіть.
- Крок 2. На дисплеї з'явиться значок "0.0"
- Крок 3. Ваги готові до використання.

Якщо Ви перемістили ваги, повторіть описані вище дії. Якщо Ви не переміщали ваги, просто станьте на них для початку зважування.

- Крок 4. Станьте на ваги. Поставте ноги рівно, не рухайтесь. Почекайте декілька секунд, результат зважування засвітиться на дисплеї.

Автоматичне вимкнення

Ваги вимкнуться автоматично після того, як Ви зійдете з них. (Якщо після появи на екрані значка "0.0" не відбувається процес зважування, ваги автоматично вимкнуться через 6 секунд).

Індикатор перевантаження

Коли ваги перевантажуються (більше 180кг/396фунтів/28,4стоунів), на дисплеї з'являється значок: ERR

Індикатор заряду батареї

Коли необхідно замінити батарейки, на дисплеї з'явиться значок: LO

Зніміть кришку відсіку батарейок, витягніть використані батарейки. Нігтем або з допомогою гострого предмету підведіть металеву пластину. Витягніть батарейки. Не згинайте контакти, вони можуть зламатися. Утилізуйте використані батарейки. Не кидайте батарейки у вогонь.

Примітка: Унаслідок постійного процесу внесення змін і поліпшень між інструкцією і виробом можуть спостерігатися деякі відмінності. Ми сподіваємося, що Ви звернете на це увагу.

Додаткова інформація на web-сайті компанії ORION www.orion.ua

Відгуки і пропозиції приймаються за адресою support@orion.ua