

ORION®

ORION ELECTRONICS LTD (EUROPE)

SPA ЕЛЕКТРОГРІЛКА З ФУНКЦІЄЮ МАСАЖУ

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

МОДЕЛЬ: ORION OWP20F



Шановні покупці, дякуємо за ваш вибір електрогрілки для ніг ORION. Перед використанням приладу, будь ласка, прочитайте уважно дану Інструкцію й зберігайте її в доступному місці.

ЗАСОБИ БЕЗПЕКИ

Перед експлуатацією приладу уважно прочитайте інструкцію від початку до кінця.

Щоб зменшити ризик ураження електричним струмом

- Після кожного використання й перед чищенням завжди виключайте прилад, витягайте мережевий шнур з розетки.
- Ніколи не доторкайтеся до електричних предметів, які попали у воду. Спершу, негайно відключіть мережевий шнур з розетки.
- Забороняється експлуатація у ванні, під душем.
- Забороняється експлуатація й зберігання приладу в місцях, де він може впасти у воду або інші рідини.

УВАГА: щоб зменшити ризик виникнення опіку, пожежу, удару електричним струмом, тілесних пошкоджень:

- Забороняється залишати прилад без нагляду, якщо він включений у мережу. Завжди відключайте прилад від мережі, якщо ви ним не користуєтеся, і перед чищенням.
- Щоб відключити прилад, перемістіть кнопки перемикача в позицію OFF, витягніть мережевий шнур з розетки.
- Будьте дуже уважні, якщо прилад використовується дітьми або інвалідами, або недалеко від них.
- Використовуйте прилад тільки за призначенням. Не користуйтеся додатковими аксесуарами, що не входять у комплект.
- Забороняється експлуатація приладу у випадку пошкодження мережевого шнура, якщо прилад не працює належним чином, упав у воду. Зверніться в авторизований сервісний центр.
- Не тягніть прилад за мережевий шнур.
- Забороняється експлуатація приладу під покривалом, щоб уникнути можливого перегріву, виникнення пожежі, ураження електричним струмом.
- **Не рекомендується експлуатація приладу довше 15 хвилин. Інтенсивне використання може привести до перенагрівання. У випадку перенагрівання, негайно припиніть експлуатацію й дайте приладу**

повністю охолонути перед наступним використанням.

- Забороняється вставляти сторонні предмети в отвори.
- Забороняється експлуатація приладу в приміщеннях, де були використані аерозолі або застосовувався кисень.
- Забороняється експлуатація приладу поблизу мікрохвильових печей або інших джерел тепла.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- Не використовуйте прилад довше 15 хвилин.
- Ніколи не використовуйте масажер, як замітник медичного масажу. Тривале нездужання й симптоми можуть бути ознакою більш серйозного стану.
- Ніколи не використовуйте масажер безпосередньо на відкритих ранах або забитому місці.
- Забороняється експлуатація дітьми до 12 років.
- Забороняється експлуатація вагітним, людям з підвищеним тиском і серцевими приступами.
- Забороняється експлуатація під час сну.
- Забороняється експлуатація біля очей або інших високочутливих зон.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ

- Щоб включити функцію масажу, перемістіть кнопку MASSAGE на перемикачі. HI - інтенсивний масаж, LO - помірний масаж. Щоб відключити функцію, перемістіть кнопку MASSAGE у позицію OFF.
- Щоб включити функцію обігріву, перемістіть кнопку HEAT у позицію ON, щоб відключити - у позицію OFF.



ДОГЛЯД ТА ЗБЕРІГАННЯ

- Даний прилад не містить деталей, які обслуговуються. У випадку виявлення несправності, зверніться в авторизований сервісний центр.
- Зберігайте прилад у пакувальній коробці в сухому місці.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель: ORION OWP20F

Розмір: 28 x 30,5 x 24см

Матеріал: поліестер 100%

Вага нетто: 0,56кг

Колір: чорний

Довжина шнура перемикача: 75см

Довжина шнура адаптора: 180см

Напруга живлення (AC): 230V~50Гц

Вихідна напруга (DC): 12В

Максимальна сила струму: 600mA

Ступінь захисту: II

Примітка: Внаслідок постійного процесу внесення змін і покращень між інструкцією і виробом можуть спостерігатися де-які розбіжності. Ми надіємось, що ви звернете на це увагу.

Додаткова інформація на web-сайті компанії ORION www.orion.ua