

ORION®

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ДОРОЖНОГО УТЮГА ORION
МОДЕЛЬ ORI-018
(на русском языке)**

Уважаемые покупатели!
Большое СПАСИБО Вам за покупку дорожного утюга Orion!

Мы искренне верим в то, что в течение многих лет Вы будете получать истинное удовольствие от функций и возможностей этого прибора!

Перед началом эксплуатации, пожалуйста, внимательно прочтите данную инструкцию, которая в простой и понятной форме содержит описания и объяснения всех функций.



СОДЕРЖАНИЕ

<u>МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.....</u>	4
<u>ВИЛКА СЕТЕВОГО ШНУРА (НАСТРОЙКА).....</u>	4
<u>ДЕТАЛИ УТЮГА.....</u>	5
<u>ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....</u>	5
<u>ПЕРВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ.....</u>	5
<u>ТЕМПЕРАТУРА ГЛАЖЕНИЯ.....</u>	5
<u>НАПОЛНЕНИЕ УТЮГА ВОДОЙ.....</u>	6
<u>УВЛАЖНЕНИЕ.....</u>	6
<u>ПАРОВОЕ ГЛАЖЕНИЕ.....</u>	6
<u>УСИЛЕННАЯ ПОДАЧА ПАРА.....</u>	6
<u>ВЫЛИВАНИЕ ВОДЫ.....</u>	6
<u>ЧИСТКА.....</u>	6
<u>ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....</u>	7
<u>ТАБЛИЦА ТЕМПЕРАТУР.....</u>	7

*Пожалуйста, сохраните данную инструкцию
Пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию по эксплуатации и
ознакомьтесь с прибором до его использования.*

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Внимательно прочитайте данную инструкцию перед эксплуатацией.
- Удостоверьтесь, что напряжение прибора соответствует локальному напряжению сети.
- Не используйте утюг с любыми неисправностями. Отнесите его квалифицированным специалистам для ремонта.
- Не оставляйте утюг включенным без присмотра. Если Вам необходимо отлучиться, всегда выключайте утюг, отсоединяйте его от сети и ставьте вертикально.
- Не оставляйте детей одних с включенными электрическими приборами.
- При отключении прибора с сети тяните за штепсель, а не за шнур сухими руками.
- Отключайте прибор с сети перед наполнением его водой.
- Чтобы избежать поражения электрическим током, не погружайте утюг в воду или другую жидкость.
- Не допускайте соприкосновение электрического шнура с горячими поверхностями.
- Перед тем как убрать утюг, дайте ему полностью остыть, поставив вертикально на поверхность.
- Перед чисткой всегда отключайте прибор от сети.
- Не включайте одновременно несколько приборов, чтобы избежать перегрузки сети.
- Для предотвращения поражения электрическим током не разбирайте утюг сами.
- Если необходим удлинитель, используйте 10 амперный удлинитель.
- Используйте утюг в целях, предусмотренных инструкцией.
- Не рекомендуется использовать прибор вне помещения.
- Сохраните эту инструкцию.

ВИЛКА СЕТЕВОГО ШНУРА (НАСТРОЙКА)

ВНИМАНИЕ!!! ЭТОТ ПРИБОР ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАЗЕМЛЕН.

Важно: провода этого силового провода окрашены в соответствии со следующим:

Зеленый и желтый – провод заземления (“E”)

Синий – нейтральный провод (“N”)

Коричневый – провод питания (“L”)

Пожалуйста, выполняйте ниже приведенные указания, пока цветковые провода силового провода устройства не будут соответствовать цветным маркировкам, идентифицирующие терминалы штепсельной вилки.

- Провод, окрашенный в зеленый или желтый цвет должен быть соединен с терминалом штепсельной вилки, который отмечен буквой “E” или символом

заземления  , или окрашен в зеленый или зеленый и желтый цвет.

- Провод, окрашенный в синий цвет должен быть соединен с терминалом штепсельной вилки, который отмечен буквой “N” или окрашен в черный цвет.

- Провод, окрашенный в коричневый цвет должен быть соединен с терминалом штепсельной вилки, который отмечен буквой “L” или окрашен в красный цвет.

ДЕТАЛИ УТЮГА

1. Распылитель.
2. Кнопка регулирования отпаривания.
3. Отверстие резервуара для воды.
4. Диск регулирования температуры.
5. Поворотный шнур питания.
6. Резервуар для воды.
7. Подошва утюга.



ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Сухое глажение.
- Паровое глажение
- Функция распыления воды.
- Регулируемый пар.
- Усиленная подача пара.
- Регулируемая температура со световым индикатором.
- Вращение шнура 360°.

ПЕРВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

1. Удалите все этикетки с утюга.
2. Наполните резервуар водой.
3. Включите прибор в сеть.
4. Установите терморегулятор в максимальное положение. Загорится лампочка индикатора.
5. Прогладьте какую-нибудь ненужную ткань, используя функцию паровое глажение. Когда некоторая часть воды испарится, утюг будет готов к использованию.

Примечание: при использовании утюга первые несколько раз вы можете услышать характерный запах. Пожалуйста, не бойтесь, это нормально. Просто прибор только доставлен с завода и еще не все частицы используемых материалов испарились. В течение использования запах исчезнет.

ТЕМПЕРАТУРА ГЛАЖЕНИЯ

1. Всегда выполняйте правила ухода за изделием, которое Вы собираетесь гладить, согласно ярлыку на нем.
2. Рассортируйте изделия по видам ткани: синтетика с синтетикой, хлопок с хлопком и т.д.
3. Рекомендуется начинать гладить с тканей, требующих более низкой температуры утюжки.
4. Изделия с различными видами отделок рекомендуется гладить при низких температурах.
5. Если изделие состоит из нескольких видов ткани, выбирайте минимальную температуру для этих компонентов. Например, изделие состоит из 60% синтетики и 40% хлопка: выбирается позиция для синтетических тканей и процесс глажения без пара.

6. При утюжке шерстяных тканей (100% шерсть), утюг нужно установить в позицию парового глаженья. Рекомендуется установить регулятор отпаривания в максимальную позицию и гладить через тонкую ткань. Шерстяные изделия могут лосниться после глаженья. Чтобы этого избежать, утюжьте изделия с изнаночной стороны.
7. Бархат и другие ткани, на которых быстро появляются блестящие пятна, необходимо гладить в одном направлении при слабом нажатии.
8. Шелк и синтетические ткани необходимо гладить с изнаночной стороны. Во избежание появления пятен не увлажняйте такие ткани.
9. Не оставляйте горячий утюг в горизонтальном положении на ткани. Он всегда должен находиться в движении.

Если инструкция по утюжке изделия отсутствует, и Вы знаете вид ткани, обратитесь к таблице температур в конце инструкции.

НАПОЛНЕНИЕ УТЮГА ВОДОЙ

1. Убедитесь, что утюг отключен от сети.
2. Рекомендуем использовать дистиллированную или деминерализованную воду.
3. Установите кнопку регулирования отпаривания в положение "0".
4. Медленно налейте воду в отверстие резервуара.

Примечание: не используйте другие жидкости.

УВЛАЖНЕНИЕ

Во время глажения для смачивания ткани водой нужно нажимать кнопку увлажнения (иногда несколько раз).

Примечание: убедитесь, что резервуар наполнен водой.

ПАРОВОЕ ГЛАЖЕНИЕ

1. Включите прибор в сеть.
2. Установите терморегулятор в максимальную позицию.
3. Подождите, пока лампочка индикатора загорится и погаснет.
4. Установите регулятор режимов отпаривания в нужную позицию.

Примечание: убедитесь, что резервуар наполнен водой.

УСИЛЕННАЯ ПОДАЧА ПАРА

Эта функция используется для разглаживания глубоких складок, утюжки манжетов, грубых тканей. Во время глажения нажмите кнопку подачи струи пара. Произойдет интенсивное выделение пара из подошвы утюга.

Примечание: убедитесь, что резервуар наполнен водой.

ВЫЛИВАНИЕ ВОДЫ

Отключите утюг от сети и, открыв резервуар, вылейте оставшуюся воду.

Для того чтобы утюг был сухой, включите его опять при самой высокой температуре на пять минут.

Примечание: всегда выливайте воду после окончания глажки.

ЧИСТКА

- Перед чисткой отключите утюг от сети и дайте ему остыть.
- Протрите поверхность утюга влажной тканью, используя жидкое чистящее средство.
- Паровые отверстия можно чистить, используя зубочистку.
- Для чистки резервуара наполните его водой, встряхните несколько раз и вылейте жидкость.

- Для чистки утюга не используйте обдирающие материалы и абразивные вещества.
- Старайтесь сохранить подошву утюга гладкой. Избегайте резких соприкосновений с металлическими предметами.
Примечание: во время чистки не погружайте утюг в воду.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель: ORI-018






Питание: 230В ~ 50-60Гц

Максимальная мощность: 1000 Вт

Убедитесь в том, что питание прибора соответствует питанию сети.

Вес нетто: 700г

ТАБЛИЦА ТЕМПЕРАТУР

Примечание:  На ярлыке означает :изделие нельзя гладить! (Например, эластик.)			
ярлык	вид ткани	волокно	позиция терморегулятора
	синтетика	акрил полипропилен полиэтан	
	синтетика	Ацетатволокно триацетат	
	синтетика	с люрексом полиамид (нейлон) полиэстер, вискоза	
	шелк	шелк	
	шерсть	шерсть	
	хлопок	хлопок	
	лен	лен	

Дополнительная информация на web-сайте компании ORION www.orion.ua
Отзывы и предложения принимаются по адресу support@orion.ua