

ORION

ЕПІЛЯТОР

Модель: ORION OE016PW

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

УКРАЇНСЬКА

UKR



Уважно прочитайте керівництво користувача перед використанням епілятора і збережіть його для подальшого використання як довідковий матеріал.

Шановний Покупець

Велике спасибі Вам за придбання епілятора ORION OE016PW!

Ми щиро віримо в те, що, протягом багатьох років, Ви отримуватимете дійсне задоволення від функцій і можливостей цього приладу! Перед початком експлуатації, будь ласка, уважно прочитайте дану інструкцію, яка в простій і зрозумілій формі містить описи і пояснення всіх функцій.

З повагою,

Команда ORION ELECTRONICS

Деталі: <http://www.orion.ua>

Пишіть нам: support@orion.ua

Наші товари створені відповідно до високих стандартів якості, функціональності і дизайну. Ми сподіваємося, що Вам сподобається використовувати епілятор ORION OE016PW. Будь ласка, уважно і повністю прочитайте інструкцію по застосуванню перед використанням приладу.

Епілятор ORION OE016PW розроблений для видалення небажаного волосся максимально ефективним, м'яким і простим способом. Його епіляційна система видаляє волосся з коренем, залишаючи шкіру м'якою на декілька тижнів. А волосся, що знов з'явилося, стане м'яким і тонким.

Спеціальна епіляційна голівка видаляє ще більше волосся за один прохід і забезпечує неперевершену ефективність епіляції. Епіляційна голівка забезпечує ретельне видалення навіть найкоротшого волосся (до 0,5 мм)

Активна масажуюча насадка ніжно масажує шкіру перед епіляцією і заспокоює її після видалення волосся, знижуючи дискомфортні відчуття.

Підсвітка «Smartlight» автоматично починає працювати при включенні перемикача приладу, випромінюючи денне світло, і допомагає побачити навіть найдрібніші волосинки, що допомагає контролювати якість епіляції.

Якщо Ви ніколи раніше не користувалися епілятором або не користувалися епілятором тривалий час, ваша шкіра звикатиме до епіляції поступово. Дискомфорт, який Ви відчуєте при першому використанні, значно зменшиться при повторному використанні епілятора. Чим більше Ви використовуватиме епілятор по видаленню волосся, тим швидше шкіра адаптується до процесу епіляції.

Бриюча голівка розроблена спеціально для швидкого і ідеального гоління зони пахв і зони бікіні.

ВАЖЛИВО

1. Ніколи не користуйтеся виробом біля води (наприклад, в наповненій ванні, басейні і тому подібне).
2. Зберігайте виріб подалі від дітей.
3. Під час роботи прилад ніколи не повинен контактувати з волоссям на голові, бровами, стрічками і так далі, щоб уникнути якої-небудь травми, а також для запобігання блокуванню або пошкодженню приладу.
4. Перед використанням перевірте, чи відповідає ваша електрична напруга у приміщенні електричній напрузі, вказаній на адаптері. Завжди використовуйте адаптер (12 Вольт), що поставляється з товаром.

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ЕПІЛЯЦІЇ

Епілятор ORION призначений для видалення волосся на ногах, але може бути використаний на усіх чутливих зонах, для пахв, лінії бікіні. Усі методи видалення волосся з коренем можуть призвести до вrostання волосинок під шкіру і роздратування (наприклад, свербіння, дискомфортні відчуття або почервоніння шкіри) залежно від стану шкіри і волосся. Це нормальна реакція, яка повинна швидко пройти, але вона може бути і сильнішою, якщо ви видаляєте волосся вперше кілька разів, і якщо у Вас чутлива шкіра.

Використання гелевої рукавиці допоможе уникнути роздратування (немає в комплекті).

Якщо після 36 годин шкіра все ще схильна до роздратування, ми рекомендуємо Вам звернутися до лікаря. Зазвичай шкірна реакція знижується і дискомфортні відчуття значно зменшуються при повторному використанні епілятора.

В деяких випадках може виникнути запалення в результаті проникнення бактерій в шкіру, наприклад, при ковзанні епілятора по шкірі. Ретельне очищення епілятора перед кожним використанням зменшить ризик зараження.

Якщо у вас є які-небудь сумніви з приводу використання епілятора, будь ласка, проконсультуйтеся зі своїм лікарем. У наступних випадках цей прилад повинен використовуватись тільки після попередньої консультації з лікарем:

- екзема, рани, реакція запаленої шкіри як фолікулітис (гнійний фолікул волосся) і варикозне розширення вен;
- круглі родимки, знижений імунітет шкіри, наприклад, цукровий діабет, під час вагітності, хвороба Рейдона;
- гемофілія або імунодефіцит.

ДЕЯКІ КОРИСНІ ПОРАДИ

Епіляція здійснюється легше і більш комфортно, коли волосся має довжину 2-5 мм. Якщо волосся довше, ми рекомендуємо заздалегідь підрізати його до цієї довжини. Ви також можете використовувати бриючу голівку з тримером, щоб підрізати волосся до ідеальної довжини.

Проводячи епіляцію вперше, робіть це ввечері так, щоб будь-яке можливе почервоніння зникло за ніч.

Для розслаблення шкіри ми рекомендуємо нанести зволожуючий крем після епіляції.

Тонкі волосинки, які знов виростають, можуть не прорости на поверхню шкіри. Регулярне використання масажних губок (наприклад, після душу) або пілінг допомагають запобігти вrostання волосся, оскільки ніжне чищення видаляє верхній шар шкіри і тонкі волосинки можуть з'явитися на поверхні шкіри.

Відомо, що повторне виростання волосся зменшується на 50% при регулярному видаленні волосся з коренем хоч би один раз в чотири тижні за допомогою епілятора ORION.

ДЕТАЛІ

1. Масажна насадок
2. Керамічна епіляційна голівка
3. Бриюча голівка
3. Кнопки-фіксатори з обох боків епілятора для зміни насадок
4. Кнопка увімкнення і перемикач швидкості з підсвіткою «smartlight»
5. Отвір для мережевого шнура
6. Адаптер з мережевим шнуром

ПРИГОТУВАННЯ ДО ЕПІЛЯЦІЇ

Шкіра перед епіляцією повинна бути сухою і чистою.

Перед використання епілятора переконайтесь, що епіляційна голівка чиста.

Щоб змінити епіляційну голівку, натисніть кнопки-фіксатори - вивільнення епіляційної голівки. Вставте шнур в отвір для шнура, а адаптер в мережеву розетку.

ЯК РОБИТИ ЕПІЛЯЦІЮ

1. Надягніть на епіляційну голівку масажну насадку. Увімкніть епілятор, перемістивши кнопку включення. Для повільної роботи оберіть першу швидкість. Підсвічування «Smartlight» загоряється і світить безперервно, поки прилад працює.
2. Трохи натягніть шкіру на ділянці, що буде оброблена. Переконайтесь, що епіляційна голівка щільно контактує зі шкірою під кутом 90 градусів. Поволі без натискання ведіть епілятор у напрямку проти росту волосся. Оскільки волосся може рости в різних напрямках, проводіть епілятором і в інших напрямках. Пульсуючі рухи масажних роликів розслабляють шкіру до і після проходження епіляційної голівки. Стежте за тим, щоб обидва ролики масажної насадки завжди контактували зі шкірою, стимулюючи і розслаблюючи шкіру для м'якшої епіляції.

Епіляція ніг

Виконуйте епіляцію ніг від низу до верху по гомілці. Тримайте ногу витягнутою під час її епіляції із зворотного боку.

Епіляція під пахвами і зони бікіні

Будь ласка, майте на увазі, що ці області особливо чутливі до болю. При повторному використанні відчуття болю зменшаться. Для максимального комфорту епіляції, довжина волосся повинна бути 2-5мм. Перед епіляцією ретельно очистіть вищезгадані зони, щоб видалити залишки дезодоранта. Потім, злегка пощипуючи шкіру, щоб уникнути роздратування, витріть поверхню рушником. При епіляції пахв руку необхідно тримати витягнутою вгору, для того щоб шкіра була натягнутою.

Після епіляції шкіра особливо чутлива, тому уникайте використання будь-яких дратівливих речовин, таких, як дезодоранти, що містять спирт.

Чищення епіляційної голівки

Після епіляції вимкніть епілятор, від'єднаєте його від розетки і очистіть епіляційну голівку: зніміть використовувану насадку, а потім очистіть її за допомогою щітки. Для очищення пінцетів використовуйте щіточку, змочену спиртом. Очистіть пінцети за допомогою щітки з тильного боку епіляційної голівки, повертаючи барабан вручну. Після очищення одягніть вибрану Вами насадку назад на епіляційну голівку.

ВИКОРИСТАННЯ БРІЮЧОЇ ГОЛІВКИ

1. Надягніть бріючу голівку на епілятор до тих пір, поки вона не зафіксується (тример повинен знаходитись спереду).
2. Під час використання бріючої голівки, перемикач повинен бути на другій (вищій) швидкості.
3. Для поліпшення результатів, напрямляйте бріючу систему так, щоб, принаймні, половина бріючої сітки і половина тримера знаходилися у контакті зі шкірою. Завжди ведіть пристрій за тримером, оскільки він допоможе зрізати довгі волосинки, а потім бріюча сітка остаточно очистить шкіру від короткого волосся, що залишилося.

Чищення бриючої голівки

1. Після гоління від'єднаєте шнур живлення від розетки і, за бажанням, зніміть насадку.
2. Почистіть насадку щіткою.
3. Щоб почистити бриючу голівку, зніміть бриючу сітку. Для цього натисніть спереду і ззаду на бриючий блок і витягніть сітку.
4. Обережно покладіть бриючу сітку на рівну поверхню (її слід очистити дуже делікатно, без застосування щітки).
5. Прочистіть ріжучий блок так само ретельно, як і місця навколо нього.
6. На леза тримера слід раз на 3 місяці опустити декілька крапель машинного масла.
7. Поставте назад бриючу сітку.
8. Одягніть насадку.

Увага! Не використовуйте бриючу голівку з пошкодженою бриючою сіткою.

Заміна частин бриючої системи

Бриючу сітку і, звісно, ріжучий блок з часом зношуються, тому їх необхідно замінювати

Цей виріб відповідає європейським директивам електромагнітної сумісності EMC 89/336/ЕЕС і низькій напрузі 73/23/ЕЕС.

Після закінчення терміну служби виробу, утилізуйте його відповідно до правил Вашої країни.

Гарантія

Гарантія один рік з дати покупки товару.

Гарантія не розповсюджується, якщо відбулося пошкодження виробу через некоректне використання; у разі нормального зносу виробу; на дефекти, які незначною мірою впливають на роботу приладу. Гарантія недійсна, якщо виріб був розібраний неуповноваженими фахівцями, або використовувалися не оригінальні запчастини.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель:	ORION OE016PW
Джерело живлення AC:	220-240В~50/60Гц
Джерело живлення DC:	12В
Потужність:	10Вт
Довжина мережевого кабеля:	180мм
Вага нетто (без аксесуарів):	119г
Вага брутто (з аксесуарами):	456г
Довжина корпусу:	105мм
Габарити коробки:	490x350x500мм
Сертифікати безпеки:	CE

Примітка: Унаслідок постійного процесу внесення змін і поліпшень між інструкцією і виробом можуть спостерігатися деякі відмінності. Ми сподіваємося, що Ви звернете на це увагу.

Додаткова інформація на web-сайті компанії ORION www.orion.ua
Відгуки і пропозиції приймаються за адресою support@orion.ua