

## ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

### ПІДЛОГОВІ ЕЛЕКТРОННІ ВАГИ

**Модель: OS-04B**

**УКРАЇНСЬКА UA**

**Шановні покупці!**

**Дуже ВДЯЧНІ Вам за придбання продукції ORION!**

Ми щиро віримо у те, що впродовж багатьох років Ви будете отримувати велике задоволення від функцій та можливостей цього виробу!

Перед початком експлуатації, будь ласка, уважно прочитайте дану інструкцію, яка у простій і зрозумілій формі містить опис та пояснення всіх функцій, і збережіть її на майбутнє.

#### **ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ**

- Даний прилад повинен використовуватися тільки в призначених для нього цілях. Будь-яке інше його застосування вважається неправильним і, відповідно, небезпечним. Виробник не відповідає за збиток, що впливає з невідповідного або неправильного використання приладу. За таких умов гарантія на прилад не поширюється.
- Прилад не призначений для використання дітьми та особами з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями, крім випадків, коли здійснюється контроль іншими особами, відповідальними за їх безпеку.
- Не занурюйте прилад у воду.
- Не ставте прилад біля обігрівальних приладів, не піддавайте прилад різким перепадам температури, дії прямих сонячних променів, підвищеної вологості.
- Сильні магнітні поля можуть впливати на роботу приладу. Уникайте використання приладу в таких зонах.
- Нічого не кладіть на прилад зверху, якщо Ви не будете ним користуватися тривалий час. Також, вийміть батарейку, щоб уникнути її протікання.
- Не дозволяйте дітям гратися з приладом.
- Не використовуйте прилад поза приміщенням.
- Прилад не призначений для використання в комерційних цілях.

#### **ПОРАДИ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ**

- Ставте прилад на рівну та стійку поверхню.
- Завжди зважуйтеся на одному і тому ж місці, на одній і тій же поверхні. Нерівні поверхні можуть вплинути на точність вимірювання ваги.
- Зніміть зайвий одяг та взуття перед зважуванням. Радимо зважуватися перед вживанням їжі та вранці.
- Акуратно користуйтеся вагами. Не стрибайте на вагах та не впускайте їх.
- Не ставайте на ваги мокрими ногами.
- Щоб уникнути отримання травм, не ставайте на краї ваг.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Високоточні ваги з чотирма датчиками
- LCD дисплей
- Максимальна вага: 150 кг
- Дискретність вимірювання: 100 гр
- Автоматичне скидання значень на 0
- Автоматичне вимкнення
- Індикатор перевантаження
- Індикатор низького заряду батареї
- Джерело живлення: літієва батарейка CR2032 (1 шт.)
- Вага нетто / брутто: 1,35 кг / 1,70 кг
- Габарити виробу: 290x290x20мм
- Габарити коробки: 303x31x303мм
- Колір: чорний

## ПЕРЕД ПОЧАТКОМ ВИКОРИСТАННЯ

1. Вийміть ваги з упакування.
2. Вставте літієву батарейку.
3. Після встановлення батарейок на дисплеї з'явиться значок **8888**. Далі на дисплеї з'явиться значок 0.0. Це означає, що ваги налаштовані правильно.

### Примітки:

- Переконайтеся, що батарейка повністю ввійшла в слот. Сторона зі значенням + повинна дивитися угору.

## ВИМІРЮВАННЯ ВАГИ

1. Поставте ваги на рівну та стійку поверхню. (Не ставте ваги на килимове покриття або інші м'які поверхні)
2. Легенько натисніть ногою на ваги біля LCD дисплея для увімкнення.
3. Станьте обома ногами по центру платформи ваг. Стійте прямо і не рухайтесь. Після закінчення декількох секунд на дисплеї висвітиться результат вимірювання ваги.
4. Через ~ 12 секунд ваги автоматично вимикаються.

### Примітки:

- Ви не зможете виміряти свою вагу, якщо станете на ваги до появи значка "0.0".
- Якщо вага об'єкта, що зважується, менше 5 кг, ваги не активуються. Якщо Ви хочете зважити щось, що важить менше 5 кг, спочатку активуйте ваги, натиснувши ногою на ваги у верхньому правому або лівому куті. Мінімальна вага зважуваного об'єкта: 2 кг.

## Індикатор перевантаження

Коли ваги перевантажуються, на дисплеї з'являється значок:ERR

## **Індикатор заряду батареї**

Коли необхідно замінити батарейки, на дисплеї з'явиться значок: LO

Зніміть кришку відсіку батарейок, витягніть використані батарейки. Утилізуйте використані батарейки. Не кидайте батарейки у вогонь.

## **Догляд**

- Ретельно витирайте ваги чистою і злегка вологою тканиною.
- Не використовуйте абразивних миючих засобів, сталевих щіток.
- Зберігайте ваги в прохолодному місці.
- Зберігайте ваги в горизонтальному положенні.

## **Зберігання, транспортування, ресурс, утилізація**

Пристрій рекомендується зберігати в складських або домашніх умовах і при необхідності транспортувати будь-яким видом цивільного транспорту в наявній індивідуальній споживчій тарі. Місце зберігання (транспортування) повинно бути недоступним для потрапляння вологи, прямого сонячного світла й повинно виключати можливість механічних пошкоджень. Пристрій не містить шкідливих матеріалів і безпечний при експлуатації й утилізації (крім спалювання в непристосованих умовах). Даний пристрій не можна утилізувати разом з іншими побутовими відходами після закінчення терміну служби. Щоб уникнути виникнення негативного впливу на навколишнє середовище або здоров'я людини, необхідно виконувати вимоги по утилізації даного пристрою. Здайте пристрій у спеціалізований пункт або зверніться до продавця, у якого був придбаний даний пристрій. Компетентні люди відправлять даний пристрій на безпечну для навколишнього середовища переробку.

## **Гарантії постачальника**

Підлогові електронні ваги OS-04B відповідає затвердженому зразку. При дотриманні власником правил експлуатації, викладених у даному Посібнику користувача, пристрій забезпечує безпеку в повному обсязі вимог, що підлягають обов'язковій сертифікації в системі УкрСЕПРО, не виявляє шкідливого впливу на навколишнє середовище й людину й визнане придатним до експлуатації. Пристрій має гарантійний строк експлуатації — 12 місяців з моменту покупки без обліку часу перебування в ремонті при дотриманні правил експлуатації. Право на гарантію надається при заповненні відомостей прикладеного гарантійного талона.

Найменування: ORION OS-04B

Основне призначення: Підлогові електронні ваги

Країна виробник: Китайська Народна Республіка

Виготівник і розробник: Оріон Електронікс Лтд.

Адреса виготівника: Угорщина, 1106 Будапешт, вул. Ясберени, буд. 29

Дата виготовлення: лютий 2012

Гарантійний строк експлуатації: 12 місяців

Гарантійне обслуговування й сервіс: ТОВ "Фокстрот сервіс", м.Київ, вул.Щусева 44

Сертифікати: CE, RoHS, УкрСЕПРО

Вага нетто: 1,35 кг

Вага брутто: 1,70 кг

Колір: чорний

Додаткова інформація на web-сайті компанії ORION [www.orion.ua](http://www.orion.ua)

Відгуки та пропозиції приймаються за адресом [support@orion.ua](mailto:support@orion.ua)